欢迎使用科达产品!

科达使命: 推动通信方式的进步, 让沟通更精彩。

欢迎使用科达产品!

版权声明

KEDACOM[®]、Kedacom[®]、TrueSens[®]、**摩 一视讯[®]**、网呈[®]、NexVision[®]为苏州科达科技股份有限公司的商标,不得擅自使用。苏州科达科 技股份有限公司版权所有,保留所有权利。

未经本公司书面许可,不得通过电子、机械或其他任何方式复制或传播本文档的全部或任何部分用于任何用途,亦不得将本文档翻译为其它语言或转换为其它格式。

我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性,并声明不对其中的印刷或书写错误负责。本手册信息如有更新,恕不另行通知。如需获取最新 信息请登录我们的网站 <u>http://www.kedacom.com</u>。

联系我们获取服务

客户咨询热线:800-828-2866 400-828-2866

 KEDACOM
 苏州科达科技股份有限公司

 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd.

 中国苏州市高新区金山路131号(215011)

 电话:86-512-68418188

 传真:86-512-68412699

 http://www.kedacom.com

1 概述

科达 SKY 系列会议电视终端控制台(以下简称 WebMTC)是一款基于 Web 管理界面的高清终端控制软件。其可实现终端在视频会议里的会议管理、设备控制、设备设置、系统管理、终端诊断等功能。用户管理分为:管理员、普通用户;管理员用户支持对相关设备的完全控制,普通用户支持除设备配置外其他操作权限。

文档说明中配图以 SKY X700 为例,不同终端的同一界面可能会存在配置项的增减、配置项名称不同等差异,此差异均不影响配置的操作方法。请按照实际界面进行配置即可。

2 登录

启动浏览器(IE8 以上版本浏览器或者火狐浏览器),在地址栏输入目的终端的 IP 地址,启动科达终端控制台 MTC 的 WEB 界面。如下图所示:

科达视频会议终端控制台
Heg.
admin
密码
•••••
 密码错误,再编错2次后将被锁定 验证码 0913
记住用户名和密码
登录
🏭 SkyShare 下载 🏺 SkyRemote 下载 🛄 SkyMTC 下载
苏州科达科技股份有限公司 Copyright (C) 2003-2018

- 用户名: 输入目的终端用户名;
- 密码: 输入目的终端密码;

 验证码:验证码默认不显示,首次密码验证失败后显示;验证码由随机四位数字或字母组成,支持点击验证码或者刷新页面更新验证码, 验证码必须输入,不能为空。

以上输入完成后,选择是否记住用户名和密码之后,点击登录



1. WebMTC 不支持多用户同时登录,后登录的用户抢登已经登录的用户;

2. 同时支持 http、https 服务,也就是同时支持 http://x.x.x.、https://x.x.x.x 这两种访问方式。

3 初始设置

初次启动终端,WebMTC 连接后自动进入初始设置页面,中途不能取消,完成后切换到会议功能界面;如下图所示:



管理员密码修改

修改管理员密码。

网络

设置网络类型,可选以太网、PPPoE、WiFi;类型选定后,设定相关参数。设定完成后点击 ,进入登录设置。

登录

登录设置,可以进行登录云服务器、H.323 服务以及 SIP 服务的设置。设定完成后点击 下步,进入名称设置。

名称

设置终端名称。设定完成后点击 下-* ,进入时间设置。

时间

设置终端时间,可选择与服务器同步、自定义设定时间。设定完成后点击 下一,进入呼叫设置。

呼叫

设置默认的呼叫码率。设定完成后点击 下── ,进入无线麦克风。

无线麦克风

点击开始配对后,请按下麦克风上的配对键,麦克风上的蓝色指示灯从闪烁变为常亮则配对成功。设定完成后点击_____,进入音频。

音频

检测选定的音频输入接口音量大小以及音频输出接口音量。设定完成后点击────,进入声场检测。

声场检测

点击开始检测后,系统会自动播放一段录音,智能判断声音的回声抵消数值,进一步提升通话质量。设定完成后点击_____,进入视频源。

视频源

设置终端视频源。设定完成后点击 ^{元成},完成初始设置。



在初始设置过程中,若需要修改已经设置参数,则可以在完成之前点击<mark>,上来,</mark>,返回至需要修改的界面。



安全模式

选择标准或国密模式。



安全模式仅适用于国密终端。

4 发起呼叫

您可通过**拨号呼叫、最近呼叫**以及**通讯录**界面发起会议呼叫。通过通讯录发起呼叫详细请参见 10 章节。

点击 可切换至会议页面,切换后默认进入**拨号呼叫**界面。



<u> 心</u> _{说明}



• 点对点会议呼叫

即通过一个终端直接呼叫另一个终端所创建的视频会议。步骤如下:

- 1) 在拨号呼叫界面,在呼叫信息框中输入呼叫终端的 IP 地址、E.164 号码或 H.323 别名;
- 2) 在呼叫类型下拉框中,选择呼叫类型为视频呼叫/音频呼叫;
- 3) 在呼叫带宽下拉框中,选择呼叫时的速率为 768Kbps/512Kbps/1024Kbps/4096Kbps;



• 多点会议呼叫

即指多方终端参加的视频会议,且需配合多点控制单元使用。步骤如下:

- 1) 在**拨号呼叫**界面,在呼叫信息框中输入会议的 E.164 号码;
- 2) 在呼叫类型下拉框中,选择呼叫类型为视频呼叫/音频呼叫;
- 3) 在呼叫带宽下拉框中,选择呼叫时的速率为 768Kbps/512Kbps/1024Kbps/4096Kbps;



5 创建会议

终端注册科达 JD 系列平台或者 KDV8000 系列 MCU 后,可以通过创建会议功能主动发起多点会议。点击 可切换至会议页面,点击【创 建会议】,进入**创建会议**界面。如下图所示:

KEDACOM	科达视频会	议终端控制台							搜索	(<u>ک</u>				
拔号呼叫	创建会议	会议室	通讯录	最近呼叫	系统状态							↓ №音	<⇒ 静音	라 音量	
拔号呼叫 会议名称 会议时长 会议时长 会议成量 会议质量 会议质量 金议质量 金议质量 或立機板 越入密码 数端加密 共享权限 确口会议 会议免打抗 会议不可见	 (引建会议) (007的会议) (4小时) (8方) (金高清(2Mb)) (法择模板) (五小市宅) (日夏与会方) (日夏) (日夏)	会议室 ps 1080P) 《	通讯录 2 2 2	最近呼叫 本地通讯录 ♥ □ 本域の ▲ 20 ▲ 45	系统状态 云端通讯录 (基人 .10.11.16 6780001172	風后ご录	添加♪ <删除	已选终端 1	/ 191	◎ 淸空		● 報告	(1) 辦音	<u>北 音乐</u>	
画面合成	OFF														
创建会议	OFF														•

1. 设置参数信息,如下表所示:

配置项	说明
会议名称	设置会议的名称。
会议时长	设置会议时长。点开下拉框,可以选择会议时长为1小时/2小时/3小时/4小时/5小时; 也可以选择自定义时长。
会议规模	选择会议室大小。点开下拉框,可以根据配置选择选择 8 方/32 方/64 方/192 方。
会议质量	您可根据当前网络情况,选择或自定义会议的呼叫带宽和分辨率。
会议模板	您可根据需要,选择所需的会议模板。
输入密码	开启并设置会议密码;设置成功,其他终端需通过密码认证才能入会。
数据加密	选择传输信息的加密方式,不加密/AES 加密/SM1/SM4,默认不加密。 若选择 AES 加密,则此会议音视频数据均采用 AES 加密方式; 若选择国密 SM1/SM4 算法加密会议,则此会议只有商密硬端才能参加; 终端强认证:表示终端必须要用带数字证书的商密硬终端或者软终端输入动态口令才能参加会议。 说明:仅开启国密且传输方式为国密 TLS 时可以选择 SM1/SM4,终端强认证仅在选择 SM1/SM4 后显示。
共享权限	设置双流的发起权限,点开下拉框,可以选择任意与会方/仅发言人。

端口会议	设定会议是否为端口会议。
会议免打扰	若开启会议免打扰,则会议中不接收任何呼叫请求。
会议不可见	若开启会议不可见,则会议列表中将不显示此会议。
画面合成	若开启画面合成,则在会议中可以设置画面合成风格。
会议讨论	若开启会议讨论,所有与会会场都可以发言,各会场的声音经过混音后向会议广播。

- 2. 添加与会成员:
 - 在地址簿/历史记录中选择需添加的与会成员,点击 添加》将所选终端添加至已选终端列表中;
 - 在临时添加框中输入终端的 IP 地址、E.164 号,点击【临时添加】即可完成添加成员操作。
- 3. 点击 创建会议 ,即可发起会议呼叫。



登录科达 JD 系列平台后创会,默认勾选默认模板。

6 参加会议

点击 可切换至会议页面,点击【会议室】,进入会议室列表界面。在此界面您可查看正召开的或已预约的会议列表,也可通过搜索功能 快速查看所需会议。

- 会议中:选择需要参加的会议,点击【加入】,即可加入会议;
- 空闲:显示所有空闲的虚拟会议室,点击【创建】,即可发起虚拟会议;
- 预约: 仅显示当天且本终端在会议受邀之列的预约会议。

К	EDACON	科达视频会议	终端控制台					搜索	Q	<u>ن</u> چې	admin	2 (? ₿	
拔号	라마미	创建会议	会议室	通讯录	最近呼叫	系统状态					↓ 哑音	<) 静音	라 音量	
	会议中	空闲 预约									搜索.		Q	
(1234560000219貯会议 15:11 - 21:11 高清 2048kbps	洋情 会议中 加入		123456000021995余议 15:24 - 19:24 憲清 2048kbps	 洋博 会议中 加入 	12345678*的会议 16:30 - 20:30 全高请 2048kbps	洋博 全议中 加入					© 1 ©	
^ ~	系统消息:	注册会议服务器成功										2019-01-10	0 19:05:04	

7 会议管理

7.1 点对点会议

在点对点会议管理界面,您可进行会议控制、文字消息管理以及查看画面预览操作。

画面预览

Q



- 第一路主视频源:设置第一路主视频源接口;
- 辅视频源:设置辅视频源接口;
- 开始监控:点击【开始监控】,可以监控视频源画面;
- 图像调节:
 - 点击【图像参数】,可以设置视频图像的亮度、背光补偿;
 - 点击【高级设置】,可以设置第一路主视频、第二路主视频、辅视频图像的亮度、对比度、饱和度;
 - 点击 、 、 、 、 、 可以向左、向上、向下、向右、推远、拉近视野图像。
- 预置位:可以设置、调用预置位;

• 快照:点击快照,可以抓拍图像。

多画面显示

点击^{參■■显示},进入多画面显示界面,如下图所示:



- 多画面显示风格:选择多画面显示风格;
- 切换内容: 切换大/小画面内容。

结束会议

7.2 普通多点会议

在视频会议界面,选择【全局控制】,可以对会议进行控制。

7.2.1 管理方操作

在【全局控制】界面,会议管理方可进行查看会议属性、添加与会方、声音、选看、多画面显示、VIP 座席、画面合成、管理方轮询、消息盒 子、发送通知、画面预览、电话呼叫等会议操作。

会议属性

□1. 点击 ^{会议属性},进入会议属性界面,如下图所示:



- 会议名称:查看会议名称;
- 延长会议时间:查看结束时间(会议剩余时间),根据需要选择是否延长会议时间;
- 启用会议密码:选择是否启用会议密码;若启用需要输入密码;
- 内容共享权限:设置可以发送共享的权限;
- 电话退会后重呼: 启用后, 电话与会方退出会议后, 终端将自动发起呼叫;
- 会议免打扰模式: 启用后, 会议中将不能被呼叫, 但可以主动呼叫其他终端;
- 强制广播: 启用后, 当会议有广播源(如发言人、画面合成)时, 强制除主席外的所有会场观看广播源图像。

2. 设置完成后,点击________,即可生效。

添加与会方

2+

点击漏漏差,进入添加与会方界面,可以通过【通讯录添加】、【最近呼叫添加】、【搜索添加】与会方,也可以通过【临时添加】添加与会方。

如下图所示:



声音

点击______,进入声音界面,如下图所示:



- 会场哑音: 启用后,所有与会成员(包含管理方、发言方)均将没有声音采集;
- 语音激励: 启用后,会议中讲话声音最大且连续讲话时间超过语音激励敏感度的终端会场,自动成为发言人;
- 智能混音: 启用后,所有终端会场都可以发言,各会场的声音经过混音后向会议发出;
- 定制混音: 启用后, 在所有与会终端中选择终端发言, 并且选择会场的声音经过混音后向会议发出。



- 开启定制混音后,多个与会方同时申请插话,主席方可在申请列表中最多选择三个与会方加入讨论;
- 申请列表中最多显示最近的三个申请方,后申请方覆盖先申请方。





- 选看内容: 与会方或画面合成;
- 选看模式:视频或音视频;
- 选看视频源:设置选看的视频源;
- 选择与会方: 当选看内容选择为与会方时, 添加需要选看的与会方。

2. 设置完成后,点击_______,开始选看。

VIP 座席

2. 点击 VIP 座席界面,可以编辑 VIP 列表。如下图所示:



- 2. 选中一个与会方:
 - 点击 , 选中与会方将会被移动至 VIP 列表第 1 位;

- 点击 , 选中与会方将会被移动至原来位置的向上一位;
- 点击 , 选中与会方将会被移动至原来位置的向下一位;
- 点击 , 选中与会方将会被移动至 VIP 列表的最后一位。
- 3. 设置完成后,点击 应用 ,即可生效。

画面合成





- 选择类型:设置画面合成类型,可选择自主(即自定义画面合成风格及通道成员)、会议;
- 画面合成风格进行设置:选择画面合成风格。
- 2. 设置完成后,点击________,即可显示设定的画面合成设置内容。

管理方轮询





- 轮询间隔:设置轮询间隔时间;
- 带音频: 勾选后即为音视频轮询;
- 轮询列表,编辑轮询对象。
- 2. 设置完成后,点击 _______,即可进入管理方轮询。

消息盒子



发送通知

Ⅰ. 点击^{发送通知},进入发送通知界面,可发送会议通知。如下图所示:

(字消息预置				× 全局控制 - 发送通知	
消息列表	 公共场所请注意 会议开始前,诸 还有人未到,诸 会议纪要会以自 	形象 物大声喧哗 各位稍等一会 叫书式发出,请各位注意查说	ž	已选终端 全部 开启全部后,调息将发送至会场所有与	
	0		▲ 編輯 ◇		
消息类型	• 向左滾动	○ 翻页滚动	全页滚动	45.54 1 51 1-	✓ 发送通う
滾动速度	● 慢速	中速	使速	ALE 1711	
滾动次数	○ 无限次	• 1	次		消息盒
尼方	取迷				画面预
DINIJ	PUHa				

- 已选终端:可设置可收到通知的终端;若发送给全部与会方,则选择【全部】;
- 消息内容:设定消息内容。
- 2. 设置完成后,点击 ,即可发送通知给指定的终端。

٩



退出/结束会议

- 在视频会议界面,点击 ① 思出会议,可以退出当前会议;
- 在视频会议界面,点击 ^{50结束会议},可以结束当前会议。

7.2.2 与会方操作

多点会议中,与会方可在会议控制界面进行申请主席、申请发言、申请加入讨论、静音/哑音、画中画管理、退出会议操作。



- 申请主席和申请发言时,需要获得主席或会议控制台批准。若会议中没有主席,终端自动成为主席;
- 在开启定制混音后可申请加入讨论。

7.3 电话会议

电话会议有两种, FXO 电话和网关式电话:

- 网关式电话不需要接入 FXO 电话网线,但是要在特定平台上才能呼叫,所以终端空闲和点对点会议时不能进行网关式电话呼叫;
- 终端处于空闲状态、普通点对点/多点会议(含:端口媒体会议),均可进行 FXO 电话会议。但在多点会议中,只有会议管理方可以主动呼叫电话入会。具体操作如下:
 - 前提:将电话线一端接终端 FXO 电话接口,另一端接入本地的电话端口;
 - 操作: 点对点电话呼叫,可在**拨号呼叫**界面点击右侧【电话呼叫】模块,在显示的拨号界面输入电话号码,点击【电话呼叫】即可 发起呼叫,如下图所示:

KEDACO	W 科达视频会i	议终端控制台					Q	÷ې ا	admin	?	
拔号呼叫	创建会议	会议室	通讯录	最近呼叫	系统状态				₽₹	和风 📣 扬声音	#
呼叫						电	话呼叫				Â
		呼叫信息 呼叫荣觉	सम्झाजना 768Kbps २	 ✓ ✓ 			1 4 7 * C	2 5 8 0	3 6 9 # DEL	■面积成	Ш

<u> ん</u> <u> 说明</u>

- 1. 多点会议中,可通过添加与会方方式实现电话呼叫,详细请参见7.2.1章节;
- 2. 仅 E.164 号码已开通电话呼叫权限的终端设备允许进行呼叫电话入会操作;
- 3. 多点会议中支持设置【电话退会后重呼】的功能,默认启用此功能:
 - 针对会议中的每一个电话默认提醒 1 次是否重呼, "电话[***]退出会议, 是否重新邀请入会?", 管理方选择"是"则自动呼 叫退会的电话, 管理方选择"否"则不再呼叫;
 - 管理方主动将电话会议方请出,则不再重呼;

若如果关闭【电话退会后重呼】功能,则电话退会后不再提醒主席是否重呼。

4. 终端侧对应的电话号码,请咨询本地网络管理员。

7.4 多流会议

科达 SKY 系列会议电视终端仅在点对点会议中支持多流会议。多流会议,即最大支持同时发送 2 路主视频+1 路辅视频源至远端终端。

前提条件

- 与对端进行协商,对端必须有多流解码能力,否则协商为普通模式;
- 呼叫协议为 SIP 协议;
- 视频协议为 H.265、H.264;
- 视频矩阵已设置为三屏三显。

操作方法

- 1. 依次进入管理员设置>视频>多视多流>多视频模式,选择【多流】;
- 2. 进入管理员设置>视频>视频源选择,对第一路主视频源、第二路主视频源以及辅视频源进行设置;
- 3. 设置完成后,进行点对点会议操作即可。



1. 此功能仅适用于 SKY X700、SKY X500-4K 系列终端;

2. 三屏三显,即在视频矩阵中已完成第一路主视频源、第二路主视频源以及辅视频源对应的视频输出接口配置。

7.5 多视会议

科达 SKY 系列会议电视终端支持多视会议,终端将多个摄像机输入的图像,以多画面形式发到远端,满足用户多视角观看需求。

前提条件

- 视频协议为 H.265 或 H.264;
- 本地多视,主视频源选择【多视】。

操作方法

- 1. 依次进入管理员设置>视频>多视多流>多视频模式,选择【多视】;
- 2. 进入管理员设置>视频>视频源选择,第一路视频源设置为【多视】;
- 3. 设置完成后,进行会议操作即可。

- 1. 此功能不适用于 SKY 100、SKY 300 系列终端;
- 2. 多流和多视互斥,不能同时启用;
- 3. 会议中不能切换多流/多视模式;

4. 会议中开启画中画,本地小画面显示多视合成画面。

7.6 端口媒体会议

端口媒体会议与普通多点会议比较,存在以下2点不同:

- 所有终端都可以进行自主画面合成操作;
- 非主席终端也可以进行选看终端的操作。

前提: 需配合科达 JD 系列 MCU 使用。

操作: 创建会议时, 若所注册平台具备端口会议能力, 则可对端口媒体会议(是/否) 配置项进行设置。

8 发送共享



9 流媒体

在**设置**界面,选择【管理员设置】>流媒体,进入流媒体设置界面;如下图所示:

配置信息	说明
VRS 录播服务	你可以选择【关闭】/【开启】VRS录播,默认为【关闭】
	服务器获取方式可以选择【手动】/【自动】:
阳夕现	• 选择【手动】: 需要手动输入流媒体的服务器 IP 地址,不能与其他设备的服务器地址冲突
加分奋	• 选择【自动】:终端会自动获取服务器地址
	说明: 若选择【自动】, 则需确认终端已成功注册云服务且云平台侧台已配有流媒体服务器
用户名	输入已经授权的用户名
密码	输入流媒体服务器的登录密码,用户要观看流媒体时必须输入正确的密码

10 使用通讯录

通讯录可以保存和修改终端地址信息,查看呼入、呼出和未接来电记录,并可以实现快速呼叫功能。

点击 可切换至会议页面,进入会议页面后,点击【通讯录】即可进入通讯录管理界面。

新建联系人

1. 在通讯录管理界面,点击 + 新建,弹出图下图所示界面:

新建联系人			×
终端名称			
IP地址			
E.164号码			
			_
	保	存取消	ý l
			_

2. 输入终端名称、IP 地址、E.164 号码;
3. 点击【保存】,添加的终端显示在条目名称列表中。

编辑联系人

在通讯录联系人列表中,选中某一联系人,显示快捷菜单,您可进行呼叫(音视频/电话)、编辑及删除联系人操作。

联系人		۹
联系人分组 🗋 导入 🛛	→ 毎週 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
● □ 云端联系人	▲ 小罗	9 4 $\hat{\square}$
▼ □ 本地联系人	▲ 小李	
	□ ▲ 小兰	
	□ ▲ 小兰	
		(i) 1 (i)
<	m	•

编辑联系人分组

在联系人管理界面,联系人分组界面,选中某一分组,显示快捷菜单如下图所示:

KEDACOM	科达视频	会议终端控制台					ŝ	I	admin	2	?	₿	
拔号呼叫	创建会议	会议室	通讯录	最近呼叫	系统状态					₽₹	売风 📿)扬声器	
联系人									搜索			۹	^
联系人分组		山 导入 山 导出	+ 新建 🕂	移动 直删除									
• 云端联系人【100/:	100]		📃 👗 小罗										
▼ □ 本地联系人			📃 💄 小李										
▶ □ 苏州总部		+ 🖄 🗓	□ ▲ 小兰										
▶ ြ 上海监控			▲小兰										
▶ 🗅 上海视讯													
										٢	1 🕖		~
~~													

- 添加联系人分组
 - 1) 将光标移至根分组条目上,显示⁺,点击弹出**新建组**窗口,如下图所示:

组名称 保存 取消	新建组			×
保存取消	组名称			
		保存	取消	

- 2) 输入新建组名称,点击【保存】,新建组即可显示在联系人列表中。
- 修改联系人分组名称
 - 1) 点击快捷菜单中 ,弹出修改组窗口,如下图所示:

修改组		×
组名称		
	保存	取消

- 2) 输入组名称,点击【保存】,即可完成组名称的修改。
- 删除联系人分组
 - 1) 点击快捷菜单中 ,弹出**提示信息**窗口,如下图所示:

删除组	×	
	选定的分组将被删除,您希望组内联系人	
	● 移至系统默认分组"本地联系人"	
	全部删除	
	确定 取消	
_		4

- 2) 根据需要进行选择:
- 选择"移至系统默认分组"本地联系人",则所删除组内联系人将被移至本地联系人分组;
- 选择"全部删除",则所删除组内联系人将全部被删除。

导入/导出通讯录

在通讯录管理界面,点击 ①导入 或 □导举 可进入导入/导出界面。导入/导出功能主要用于实现通讯录信息共享。

- 导入: 您可通过导入功能将 PC 机中保存的通讯录导入到本地终端;
- 导出:您可通过导出功能从与本终端控制台相连的终端上下载通讯录到本地硬盘。

11 用户设置

11.1 呼叫与应答

在**设置**界面,选择【用户设置】>呼叫与应答,进入呼叫与应答设置界面,如下图所示:

自动呼叫	OFF	默认呼叫码率(Kbps) 2048 V
自动呼叫地址	请输入IP地址/E164号码/设备名称	常用呼叫码率— (Kbps) 512 V
H.323断链检测时间 (s)	121	常用呼叫码率二(Kbps) 1024
SIP断链检测时间(s)	30	常用呼叫码率三(Kbps) 4096

- 应答方式:
 - 自动:终端空闲时,自动接受远端呼叫(默认);
 - 手动: 收到远端呼叫时,终端发出振铃提示,同时界面上弹出信息提示框。选择确定,接受呼叫;选择取消,拒绝呼叫;
 - 免打扰: 拒绝一切呼叫。

- 点击 按钮,可开启自动呼叫。开启后设置自动呼叫地址,功能设置生效后或终端重启后将进行自动呼叫;
- 断链检测时间:网络连接建立以后,终端系统检测网络连接情况的时间间隔,默认为 30s;
- 默认呼叫码率:设置默认呼叫速率;
- 常用呼叫码率一:设置常用呼叫速率一;
- 常用呼叫码率二:设置常用呼叫速率二;
- 常用呼叫码率三:设置常用呼叫速率三。

设定完成后:

- 点击 ^{应用},设置即可生效;
- 点击^{恢复默认值},弹出提示信息: "确定要恢复默认值?",点击 ^{确定},设定的功能将恢复默认值,设定值失效。

企_{说明}

若登录科达 JD 系列平台时,还可进行自动带宽检测。

11.2 视频

视频 主视频优选分辨率 自动 第一路主视频输出分辨率 1080P_60fps 辅视频优选分辨率 自动 第二路主视频输出分辨率 1080P_60fps OFF 发送静态图片 辅视频输出分辨率 自动 OFF 自动多画面显示 ON 辅视频源自动 恢复默认值 应用

在**设置**界面,选择【用户设置】>视频,进入视频设置界面,如下图所示:

- 主视频优选分辨率:不同的视频格式所支持的分辨率不同,根据视频格式设定分辨率;
- 辅视频优选分辨率:不同的视频格式所支持的分辨率不同,根据视频格式设定分辨率;
- 发送静态图片:点击_______按钮,可启用静态图片;若不想让远端会场看到本地会场的画面,可以使用默认的静态图片作为当前视频源;

- 自动多画面显示:点击
 按钮,可启用自动多画面显示,会议中自动将终端的本地图像和接收到的远端图像以画中画的形式显示在 视频输出设备上;
- 辅视频自动:点击 按钮,可启用辅视频自动,辅视频源被设定为共享视频源;
- 第一路主视频输出分辨率:可根据实际情况,选择合适的分辨率作为第一路主视频分辨率发送到显示设备上;
- 第二路主视频输出分辨率:可根据实际情况,选择合适的分辨率作为第二路主视频分辨率发送到显示设备上;
- 辅视频输出分辨率:可根据实际情况,选择合适的分辨率作为辅视频分辨率发送到显示设备上。

设置完成后,点击 即可生效。

科达 SKY 100、SKY 300、SKY X300 系列终端无第二路主视频以及相关操作。

11.3 呼叫协议

在设置界面,选择【用户设置】>呼叫协议,进入呼叫协议设置界面,如下图所示:

呼叫协议		
主呼协议	H.323	
优选音频协议	G.722 🔻	
优选主视频协议	H.264	
优选辅视频协议	H.265	
H.264 SVC	OFF	
H.239	OFF	
BFCP	ON	
恢复默认值	应用	

- 主呼协议: 可选择 H.323 或 SIP;
- 优选音频协议:可选择 G.722.1.C Polycom Siren14、Opus、G.719、G.722、G.711A、G.711U、G.728、G.729、MPEG-4 AAC LC、MPEG-4 AAC LD、MPEG-4 AAC LC 立体声、MPEG-4 AAC LD 立体声、MP3;
- 优选主视频协议:可选择 H.265、H.264、H.261、H.263、MPEG4;
- 优选辅视频协议:可选择 H.265、H.264、H.263+、H.263、MPEG4;
- H.264 SVC: 点击 按钮, 可启用 H.264 SVC 协议; 但仅在主呼叫协议为 H.323, 优选视频协议选择为 H.264 时才可以生效;
- H.239: 点击 好知, 可启用 H.239 协议;

• BFCP:点击 按钮,可启用 BFCP 协议,实现双流功能。

设置完成后,点击 即可生效。



若终端当前为开启国密状态,主呼协议默认为【SIP】,不可切换为【H.323】。

11.4 音效与显示

在**设置**界面,选择【用户设置】>**音效与显示**,进入**音效与显示**设置界面,可进行音效、信息、通知消息、横幅以及台标的设置。

11.4.1 台标设置

在**音效与显示**设置界面,选择【台标】,进入如下界面:



- 台标内容: 可选择设备名称、自定义文字、图片台标、关闭; 其中, 自定义文字可设定字内容、字体以及内容格式;
- 位置信息:可选择左上角、右上角、左下角、右下角、自定义;其中,自定义可设定垂直位置、水平位置,自行调整台标显示的位置。

11.4.2 横幅设置

1. 在**音效与显示**设置界面,选择【横幅】,进入如下界面:



2. 点击 ,进入编辑状态,如下图所示:



- 3. 设置横幅:
 - 滚动模式:可选择不滚动、循环滚动、滚动1次、滚动2次、滚动3次、滚动4次、滚动5次;
 - 滚动顺序:可选择向左滚动、向上滚动;
 - 滚动速度:可选择超快、快速、中速、慢速;
 - 位置信息:可以调整横幅的位置。
- 4. 设置完成后,点击 网牙可将所设置的横幅保存为预案,以备之后调用;
- 5. 点击方案 1、方案 2、方案 3 或者方案 4 后,点击_____,即可调用所选横幅方案。

11.4.3 声音设置

↑ 声音						
呼入	关闭铃声		呼出	关闭铃声		
	● 灵动乐曲			● 灵动乐曲	<1))	
	浪漫的会议	(1)		浪漫的会议	<1)	
	9语花香	(1)			<1)	
	跳跃的能量球			跳跃的能量球	<1)	
	逼远的记忆	(i)		逼远的记忆	<1)	
	按键音效	ON				
恢复默认值	应用					

在**音效与显示**设置界面,选择【音效】,进入如下界面:

呼入/呼出铃声设置

- 选中【关闭铃声】,可以关闭呼入/呼出铃声;
- 点击某铃声右侧的 🗇,可以试听该铃声。

按键音效



• 设置完成后,点击 ^{_______}即可生效。

11.4.4 信息设置

在**音效与显示**设置界面,选择【信息】,可设置会议中显示的信息内容,设置完成后,点击_____即可生效。如下图所示:

ヘ 信息		
显示申请提	ON	显示入会和离会消息提示 01
显示会议状	ON	
恢复默认	应 用	

11.4.5 通知消息设置

在**音效与显示**设置界面,选择【通知消息】,进入如下界面:



- 大小设置:可设置通知消息的字体大小为大、中、小;
- 颜色设置:可设置通知消息的字体颜色为白、红、橙、黄、绿、蓝、紫、黑;
- 背景颜色设置:可设置通知消息的背景颜色为白、红、橙、黄、绿、蓝、紫、黑;
- 效果预览:可以在右侧预览设定效果。

设置完成后,点击<mark> ^{应用} 即可生效。</mark>

11.5 系统待机

在**设置**界面,选择【用户设置】>**系统待机**,进入**系统待机**设置界面;设置终端空闲时是否启动自动待机,以及进入待机的等待时间,如下图 所示:

系统侍机
启用自动待机 ON
待机等待时间(m) 5 V
恢复默认值 应用



外来呼叫或点击遥控器上的任意按键,可唤醒终端。

11.6 日期和时间

日期与时间		
时区	(GMT+08:00)中国北京	
与服务器时间同步	OFF	
终端时间	2015 〒 10 ▼ 月 01 ▼ 日	
	08 🔽 时 08 🔽 分	
	08 V时 08 V分	
恢复默认值	应用	

在**设置**界面,选择【用户设置】>日期和时间,进入日期和时间设置界面;如下图所示:

- 与服务器时间同步:可选择 OFF, ON 与服务器同步功能,默认为【开启】;当开启此功能时,终端日期/时间与所同步的服务器 一致;
- 自定义日期和时间: 当【关闭】与服务器同步功能时,可自定义系统的日期与时间。



11.7 人工智能

语音控制				
参会人数统计	ON			
电子铭牌	ON			
语音助手	OFF			
恢复默认值	应用			

在**设置**界面,选择【用户设置】>人工智能,进入语音控制界面;如下图所示:

- 语音助手:可选择 0. 语音助手,默认【关闭】;开启后,可通过语音/语音助手控制终端。



1. SKY 100、SKY 300 不支持参会方人数统计和电子铭牌功能;

2. 语音助手功能启用后,通过"你好,小科"关键字唤醒语音助手;若唤醒语音助手 10 秒后未检测到输入,则自动进入休眠状态。

12 系统设置

12.1 网络设置

在**设置**界面,选择【管理员设置】>网络,进入网络设置界面,可进行网络数据、非对称网络、路由设置、网络适应性、NAT、TCP/UDP 端口设置。

12.1.1 网络数据

以太网设置

在网络设置界面,选择【网络数据】>以太网,进入如下界面:

以太网模式	10/100/1000Mb自适应		
网口模式	单网口 ● 新份		
当前网口	网口1		
自动获取IP地址	OFF	自动获取DNS服务	OFF.
P地址	172.16.177.250	DNS服务器	172.16.0.5
子网掩码	255.255.248.0	DNS費用服务器	172.16.0.65
跃认网关	172.16.176.254		

- 以太网模式:指定网口的网络连接速度和双工模式:10M 全双工、10M 半双工、100M 全双工、100M 半双工、10/100/1000Mb 自适应模式;
- 网口模式:分为单网口和备份两种模式,默认为单网口模式;
- 自动获取 IP 地址:开启后,自动获取合法的 IP 地址;关闭后,需要手动输入 IP 地址、子网掩码、默认网关;
- 自动获取 DNS 服务:开启后,自动获取 DNS 服务器地址;关闭后,需要手动输入 DNS 服务器以及 DNS 备用服务器。

设置完成后,点击_____,设置即可生效。



SKY 100、SKY 300 系列终端不显示网口模式, 仅支持配置一个 IP 地址。

PPPoE 设置

在网络设置界面,选择【网络数据】>PPPoE,进入如下界面:

网络数据
以太网 PPPoE WiFi
PPPoE ON
用户名
密码
当前无网络连接
连接

若您的网络类型为 PPPoE 通过调制解调器上网,可启用此项。启用后需配置用户名/密码,然后点击 即可。

在网络设置界面,选择【网络数据】>WiFi,WiFi模式可以选择:关闭、热点模式、客户端模式。如下图所示:

PPPoE WiFi				
客户端模式				
				扫描更多
	PPPoE WiFi 客户读模式	PPPoE WiFi 齊户誡模式 ▼	PPPoE WiFi 客户读惯式 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	PPPoE WIFI

- 热点模式:设定名称、是否加密;
- 客户端模式: 在 WiFi 列表中, 选定需要连接的客户端即可。

设置完成后,点击_____,设置即可生效。

SKY 300 和 SKY X300 系列终端 WiFi 在热点模式下,支持设置 WiFi 频段,可选择 2.4G、5G,默认为 2.4G;
 SKY 300 和 SKY X300 系列终端 WiFi 在热点模式下,支持 WiFi 客户端通过 WPS 配对。

12.1.2 E1



1. SKY 100、SKY 300 系列终端, 无 E1 模块以及相关功能;

2. 仅当终端已安装 E1 模块后,才可进行 E1 设置。

E1 模块主要用于完成 E1 线路数据流的收发和处理。在网络设置界面,选择【E1】设置,如下图所示:

^	E1						
	E1时钟模式		跟随模式	DCE自由振荡			
	分组0			分组1	分组2	分组3	
	启用当前分组	OFF					
	成员选择	E1-1	2	E1-2 🖉	E1-3	∠ E1-4 ∠	
	虚接囗IP地址	0.0.0.0			掩码	255.0.0.0	
	本地				远端		
	用户名				用户名		
	密码				密码		
	应用						

配置信息	说明
	配置 E1 时钟参考点:DTE/DCE,默认为 DTE
	• DTE 为远端参考点;
E1 时钟模式	• DCE 为本地参考点
	说明: 若 2 台终端通过 E1 线路连接, 需保证 1 台 E1 模式设置为 DTE, 另一台为 DCE, 以此实现设备时钟同步, 避免丢包现象出现
启用当前分组	选择开启需启用的 E1 分组,开启后才可进行下述信息配置
成员选择	选择将 1 对或多对 E1 线路绑定到 1 个虚拟 IP 地址,以实现 E1 模块与 IP 网络的通信并增加网络带宽
虚接口 IP 地址/掩码	配置终端的虚拟地址/子网掩码,用于终端与 IP 网络的通信
本地用户名/密码	设置本地的用户名与密码,可自定义设置
远端用户名/密码	设置 E1 线路对端的用户名与密码。对端是指 E1 线路的接入转发设备,如 MCU 的 DRI 板,所填的对端用户名和密码必须与 DRI 板所设置的用户名和密码相同

12.1.3 非对称网络

启用非对称网络 ON 上行带宽(Kbps) 123 下行带宽(Kbps) 456	启用非对称网络 ON 上行带宽(Kbps) 123 下行带宽(Kbps) 456	↑ 非对称网络	称网络		
上行带宽(Kbps) 123 下行带宽(Kbps) 456	上行帝宽(Kbps) 123 下行帝宽(Kbps) 456 <u> 佐興默认値 </u>	启用非对称	时称网络 0 7		
下行带宽(Kbps) 456	下行带宽(Kbps) 456 恢复默认值 应用	上行带宽(K	带宽(Kbps) 123		
	恢复默认值 应用	下行带宽(K	节宽(Kbps) 456		
	恢复默认值 应用				
		佐复新	自動 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		

在网络设置界面,选择【非对称网络】设置,若开启非对称网络功能,则需要设定上行带宽以及下行带宽。如下图所示:

设定完成后:

- 点击 ^{应用},设置即可生效;
- 点击^{恢复我认道},弹出提示信息:"确定要恢复默认值?",点击 ^{确定},**非对称网络**功能将恢复默认值,设定值失效。

12.1.4 路由设置

在网络设置界面,选择【路由设置】,进入路由设置界面,如下图所示:

~ 网络数据						
~ 非对称网络						
◇ 路由设置						
					+ 添加	⊿ 修改 自 删除
	编号	目的子网	掩码	网关	优先级	
	1	192.168.0.1	255.255.0.0	172.16.1.1	1	
	2	172.16.0.1	255.255.0.0	172.16.1.1	1	
~ 网络适应性						
~ NAT						
~ TCP/UDP端	iD					

• 点击 + 添加 , 可在弹出的添加路由界面, 配置目的 IP 地址、子网掩码、网关、优先级, 设定完成后, 点击 ^密即可。如下图所示:

添加路由设置		×
目的子网		
掩码		
网关		
优先级		
	保存	取消



12.1.5 网络适应性

在网络设置界面,选择【网络适应性】,进入网络适应性界面,如下图所示:

不 网络适应性				
FEC 笠略	ON			
LOW				
音频优先	ON			
码流重传	ON			
显示丢包闪电图标	ON			
	<u>→</u> π			
恢复默认值	<u>M</u> H			

配置	说明
FEC 策略	启用 Fec 策略,可降低视频会议数字信号的误码率,提高信号传输的可靠性
音频优先	用于码流传输过程中,优先保证音频包传输质量
码流重传	启用码流重传,即数据传送过程中出现丢包现象时,将自动重新发送数据包
显示丢包闪电图标	开启后,在数据传输过程中出现丢包现象时,会议界面右上角显示闪电图标

设定完成后:

- 点击 ^{应用},设置即可生效;
- 点击^{缓缓跳通},弹出提示信息:"确定要恢复默认值?",点击 ^{确定}, 网络适应性中功能将恢复默认值,设定值失效。

12.1.6 NAT

在网络设置界面,选择【NAT】,进入 NAT 设置界面。当终端需要与外部网络的设备(如终端)通信、终端需要与外部网络设备通信,且系统中没有配置 MCU(不能使用 H.323 代理服务)时,需要启动静态 NAT。

启用静态 NAT 后,需输入终端 NAT 的 IP 地址,此地址为终端对应的外部网络地址,外网设备可通过该地址呼叫终端,如下图所示:



NAT 与云服务互斥,不可以同时使用。

12.1.7 TCP/UDP 端口

在网络设置界面,选择【TCP/UDP 端口】,进入 TCP/UDP 端口设置界面。在此界面,您可以设置是否启用随机端口、端口复用、TCP 起始端口、UDP 起始端口以及查看 TCP/UDP 端口使用信息。

12.1.8 网络访问 IP 限定

在网络设置界面,选择【网络访问 IP 限定】,进入网络访问 IP 限定设置界面。在此界面,您可以设置是否启用网络访问 IP 限定功能。同时,可做如下设置,如下图所示:

^	网络访问IP限定			
	开启IP地址过滤 ON			
	缺省过滤规则:禁止列表中生效的IP地址段访问	体设备		
	编号	起始IP	结束IP	
		暂无数据		

点击 + 🔤 按钮, 输入起始 IP 和结束 IP, 确认后,所设置的 IP 将被添加至列表。选中需要的 IP 段,此时禁止选中的列表中生效的 IP 地址 段访问本设备,其他未生效的 IP 均可以访问本设备。

12.2 网络服务设置

在**设置**界面,选择【管理员设置】>网络服务,进入网络服务设置界面,可进行快照 FTP 功能的设定,若开启快照 FTP 功能,则需要输入地址、端口、快照上传路径、用户名和密码。如下图所示:

快照FTP	ON		
地址	122.16.71.11		
端口	22		
上传路径	1		
用户名	BBBBB		
密码	•••••		
七日報注店	应用		

设定完成后:

- 点击 ^{______},设置即可生效;
- 点击 ^{恢复默认值},弹出提示信息: "确定要恢复默认值?",点击 确定 ,网络服务功能将恢复默认值,设定值失效。

12.3 串口设置

在**设置**界面,选择【管理员设置】>**串口**,进入**串口**设置界面。串口配置用于通过标识本地终端所连接的辅助设备的控制方式、波特率、数据 位、奇偶校验以及停止位,以控制该设备(如摄像机、键盘矩阵等)。可从所连接设备的使用说明书中获得这些信息。如下图所示:



<u> 心</u> _{说明}

SKY 100、SKY 300 系列终端无 RS422 控制方式。

12.4 音频设置

在**设置**界面,选择【管理员设置】>**音频**,进入**音频**设置界面,可进行音量控制、音频输入、音频输出、音频质量的设置。

音量控制

在音频设置界面,选择音量控制,可以设定输入音量、输出音量以及输入 MIC 增益。如下图所示:

音频									
音量控制	音频输入	音频输出	音频质量	无线麦克风					
输入音量		0	16/31	输出音量		0	16/31		
输入MIC增益	关闭								
恢复默认值 应用									

- 输入音量:选择范围为1~31,使用鼠标拖动能量条即可调整输入音量;
- 输出音量:选择范围为1~31,使用鼠标拖动能量条即可调整输出音量;
- 输入 MIC 增益:可以设定输入 MIC 增益为关闭/小/中/大。

设置完成后,点击 ^{國用}即可生效。

音频输入

在音频设置界面,选择音频输入,可以根据终端接口连接设备情况,设定终端音频输入接口:

SKY X500-4K 音频输入接口设置

- 主音麦克音频源选择:
 - 卡农麦克(MIC_1): 卡侬音频接口, 若在此接口接入音频采集设备, 请勾选 【MIC_1】;
 - 数字麦克1(MIC_2): 数字麦克风接口, MIC_2为推荐接口。若在 MIC2 接口接入音频采集设备,请勾选【MIC_2】;
 - 数字麦克 2 (MIC_3): 数字麦克风接口,若在 MIC3 接口接入音频采集设备,请勾选 【MIC_3】;
 - 无线麦克: 若使用无线麦克风,请勾选【无线 MIC】,为了能正常使用,请确保无线麦克风已经配对成功。
- 伴音音频源选择:
 - SDI3: 若在此接口接入音频源,请勾选【SDI3(非视频源接口)】;
 - SDI4: 若在此接口接入音频源,请勾选【SDI4(非视频源接口)】;
 - DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5: DVI 音视频接口,若在此接口接入音频源,请勾选【DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5(非视频源接口)】;
 - HDMI_6: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_6(非视频源接口)】;
 - LINE 接口使用麦克风: RCA 接口,可选择开启或关闭。
- 3.5mm (AUX_4): TRS 3.5mm 输入接口,若在此接口接入音频源 TRS3.5mm,请勾选【AUX_4】;
- LINE (L/R) _5:
 - 若在此接口接入音频源: RCA (L/R),请勾选【LINE (L/R)_5】;

• 若在此接口接入音频采集设备:麦克风,请勾选【LINE(L/R)_5】且【开启】使用麦克风。

SKY X700 音频输入接口设置

- 主音麦克音频源选择:
 - 卡农麦克 (MIC_1): 卡侬音频接口, 若在此接口接入音频采集设备, 请勾选 [MIC_1];
 - 数字麦克1 (MIC_2): 数字麦克风接口, MIC_2 为推荐接口。若在 MIC2 接口接入音频采集设备,请勾选 【MIC_2】;
 - 数字麦克 2 (MIC_3): 数字麦克风接口,若在 MIC3 接口接入音频采集设备,请勾选 【MIC_3】;
 - 无线麦克: 若使用无线麦克风,请勾选【无线 MIC】,为了能正常使用,请确保无线麦克风已经配对成功。
- 伴音音频源选择:
 - HDMI_1: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_1(非视频源接口)】;
 - HDMI_2: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_2(非视频源接口)】;
 - SDI3: 若在此接口接入音频源,请勾选【SDI3(非视频源接口)】;
 - SDI4: 若在此接口接入音频源,请勾选【SDI4(非视频源接口)】;
 - DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5: DVI 音视频接口,若在此接口接入音频源,请勾选【DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5(非视频源接口)】;
 - HDMI_6: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_6(非视频源接口)】;
 - LINE 接口使用麦克风: RCA 接口,可选择开启或关闭。
- 3.5mm (AUX_4): TRS 3.5mm 输入接口,若在此接口接入音频源 TRS3.5mm,请勾选【AUX_4】;

• LINE (L/R) _5:
- 若在此接口接入音频源: RCA (L/R),请勾选【LINE (L/R)_5】;
- 若在此接口接入音频采集设备:麦克风,请勾选【LINE(L/R)_5】且【开启】使用麦克风。

SKY X300 音频输入接口设置

- 主音麦克音频源选择:
 - 数字麦克1 (MIC_1): 数字麦克风接口, MIC_1 为推荐接口。若在 MIC1 接口接入音频采集设备,请勾选【MIC_1】;
 - 卡侬麦克 2 (MIC_2): 卡侬音频接口, 若在此接口接入音频采集设备, 请勾选 【MIC_2】;
 - 无线麦克: 若使用无线麦克风,请勾选【无线 MIC】,为了能正常使用,请确保无线麦克风已经配对成功。
- 伴音音频源选择:
 - DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1: DVI 音视频接口,若在此接口接入音频源,请勾选【DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1(非视频源接口)】;
 - HDMI_3: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_3(非视频源接口)】;
 - LINE 接口使用麦克风: RCA 接口,可选择开启或关闭。
- **3.5mm(AUX_3)**: TRS 3.5mm 输入接口,若在此接口接入音频源 TRS3.5mm,请勾选【AUX_3】;
- LINE (L/R) _4:
 - 若在此接口接入音频源: RCA (L/R), 请勾选【LINE (L/R)_4】;
 - 若在此接口接入音频采集设备:麦克风,请勾选【LINE(L/R)_4】且【开启】使用麦克风。

SKY X500-1080P 音频输入接口设置

• 主音麦克音频源选择:

- 数字麦克1 (MIC_1): 数字麦克风接口, MIC_1 为推荐接口。若在 MIC1 接口接入音频采集设备,请勾选 【MIC_1】;
- 卡侬麦克 2 (MIC_2): 卡侬音频接口, 若在此接口接入音频采集设备, 请勾选 【MIC_2】;
- 无线麦克: 若使用无线麦克风,请勾选【无线 MIC】,为了能正常使用,请确保无线麦克风已经配对成功。
- 伴音音频源选择:
 - DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1: DVI 音视频接口,若在此接口接入音频源,请勾选【DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1(视频源接口)】;
 - SDI2: 若在此接口接入音频源,请勾选【SDI2(非视频源接口)】;
 - HDMI_3: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_3(非视频源接口)】;
 - LINE 接口使用麦克风: RCA 接口,可选择开启或关闭。
- 3.5mm (AUX_3): TRS 3.5mm 输入接口, 若在此接口接入音频源 TRS3.5mm, 请勾选【AUX_3】;
- LINE (L/R) _4:
 - 若在此接口接入音频源: RCA (L/R),请勾选【LINE (L/R)_4】;
 - 若在此接口接入音频采集设备:麦克风,请勾选【LINE(L/R)_4】且【开启】使用麦克风。

SKY X500-1080P-E 音频输入接口设置

- 主音麦克音频源选择:
 - 数字麦克1 (MIC_1): 数字麦克风接口, MIC_1 为推荐接口。若在 MIC1 接口接入音频采集设备,请勾选【MIC_1】;
 - 卡侬麦克 2 (MIC_2): 卡侬音频接口, 若在此接口接入音频采集设备, 请勾选 [MIC_2];
 - 无线麦克: 若使用无线麦克风,请勾选【无线 MIC】,为了能正常使用,请确保无线麦克风已经配对成功。

• 伴音音频源选择:

- DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1: DVI 音视频接口,若在此接口接入音频源,请勾选【DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1(视频源接口)】;
- SDI2: 若在此接口接入音频源,请勾选【SDI2(非视频源接口)】;
- HDMI_3: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_3(非视频源接口)】;
- LINE 接口使用麦克风: RCA 接口,可选择开启或关闭。
- 3.5mm (AUX_3): TRS 3.5mm 输入接口, 若在此接口接入音频源 TRS3.5mm, 请勾选【AUX_3】;

• LINE (L/R) _4:

- 若在此接口接入音频源: RCA (L/R),请勾选【LINE (L/R)_4】;
- 若在此接口接入音频采集设备:麦克风,请勾选【LINE(L/R)_4】且【开启】使用麦克风。

SKY 300 音频输入接口设置

- 主音麦克音频源选择:
 - 卡农麦克 (MIC_1): mini 卡侬音频接口,若在此接口接入音频采集设备,请勾选 【MIC_1】;
 - 数字麦克(MIC_2): 数字麦克风接口, MIC_2 为推荐接口。若在 MIC2 接口接入音频采集设备,请勾选 【MIC_2】;
 - 无线麦克: 若使用无线麦克风,请勾选【无线 MIC】,为了能正常使用,请确保无线麦克风已经配对成功;
 - **内置麦克**: 当需要使用终端内置麦克风时,请勾选【内置 MIC】。
- 伴音音频源选择:
 - HDMI_1: 高清输入接口,若在此接口接入音频源,请勾选【HDMI_3】。

• **3.5mm (AUX_3)**: TRS 3.5mm 输入接口,若在此接口接入音频源 TRS3.5mm,请勾选【AUX_3】。

SKY 100 音频输入接口设置

- 主音麦克音频源选择:
 - **内置麦克**: 当需要使用终端内置麦克风时,请勾选【内置 MIC】;
 - 数字麦克 (MIC): 数字麦克风接口,若接口接入音频采集设备,请勾选【MIC】。
- **3.5mm (AUX)**: TRS 3.5mm 输入接口,若接口接入音频源: TRS3.5mm,请勾选【AUX】。

<u> 八</u> <u> 说明</u>

- 3.5mm (AUX/AUX_3/AUX_4) 和 LINE (L/R)_4/5 可以作为主音麦克音频源,也可以作为伴音音频源;
- 当您接入 DVI 接口时,需要将其转为 HDMI 接口才能采集音频;
- SKY 100 不支持无线麦克。

设置完成后,点击 即可生效。

音频输出

- 在音频设置界面,选择音频输出,可以根据终端接口连接设备情况,设定终端音频输出接口;
- 伴音本地扩声:可选择是否开启伴音本地扩声,默认【关闭】。开启后,在会议中本地可以把所选音频的声音播放出来;
- 设置完成后,点击 邮 即可生效。



SKY 100 不支持伴音本地扩声。

音频质量

在**音频**设置界面,选择**音频质量**,可以设定自动噪声抑制、自动回声抵消、自动增益控制、声场检测。如下图所示:

音频	
音量控制	音频输入 音频输出 音频质量 无线麦克风
自动噪声抑制	ON
自动增益控制	ON
自动回声抵消	ON
声场检测	检测
	为了确保声场检测功能有效,开始声场检测前需要检查检测环境:
	1.终端麦壳风可正常采集声音
	2.终端声音输出设备正常
恢复默认值	应用

- 自动噪声抑制:若开启此项,可防止外界噪声干扰;
- 自动回声抵消:若开启此项,可自动回声抵消,防止回声,提供更好的声音效果;

- 自动增益控制:若开启此项,系统自动判断输入音量的大小。声音小时自动调高声音,声音大时自动调低声音,保证声音效果;
- 声场检测:开启自动回声抵消功能后,可点击【检测】,此时系统将自动播放一段音频信息,通过此音频终端将自动进行时延检测并自动将 AEC 调整至最佳效果值。



声场检测过程中,不允许发起/接收终端呼叫;且不支持切换音频输入/输出接口及音频格式。

无线麦克风配对

在**音频**设置界面,选择**无线麦克风**,可实现终端与无线麦克风的配对操作,如下图所示:

音频	
音量控制	音频输入 音频输出 音频质量 无线麦克风
无线麦克风配对	开始配对
	変更风上的蓝色指示灯从闪烁变为常亮则配对成功。
	当前已成功配对 0 个表充风。
た気味い店	六田
1%复新以值	

- 1. 当无线麦克风处于开启状态,此时点击上图中的【开始配对】按钮;
- 2. 长按2秒无线麦克风的配对按钮,此时3颗咪头指示灯顺时针轮流闪烁,闪烁间隔为0.8秒:
 - 配对成功: 3 颗咪头指示灯同时闪烁 2 次;
 - 配对失败: 3 颗咪头指示灯同时持续闪烁。
- 3. 配对成功后,上图红色字样将显示配对成功消息提示;



12.5 视频设置

在**设置**界面,选择【管理员设置】>视频,进入视频设置界面,可进行视频源选择、显示调节、接口类型、输出内容、编码参数、图像质量等 设置。

12.5.1 视频源选择

在视频设置界面,选择【视频源选择】,可进行如下设置:

300 系列终端,可切换辅视频源;如下图所示:

^	视频源选择		
	主视频源	内置摄像机	▼
	辅加预源	HDMI 1	×
	应用		

X500-4K、X700、X300、X500-1080p、X500-1080P-E 系列终端,可设置多视频模式以及各种视频模式下的视频源;如下图所示:

 多视频模式 关闭 ▼ 第一路主视频源 HDBaseT_1 ▼ 辅视频源 HDMI_6 ▼ 	视频源选择			
 第一路主视频源 HDBaseT_1< 	多视频模式	关闭		
 捕视频源 HDMI_6 ▼ 应用	第一路主视频源	HDBaseT_1		
应用	浦视频源	HDMI_6		
应用				
	应用			

多视频模式:可选择关闭、多流、多视;

• 选择【关闭】:即关闭多流多视功能,此时视频模式为1路主视频和1路辅视频;

- 选择【多流】: 启动多流功能,此时视频模式为2路主视频和1路辅视频;
- 选择【多视】: 启动多视功能,可以设置多视情况下的画面风格和画面内容:
 - 画面风格:选择图像显示模式;
 - 画面内容:设置画面风格中每个画面的内容。同时 X300、X500-1080p 终端支持最多 2 路视频源输入内容,X500-4K 和 X700 终端 支持最多 3 路视频源输入内容。

<u> 心</u> _{说明}

在会议中的情况下,不可以切换【多流】/【多视】模式。

12.5.2 输出显示调节

在视频设置界面,选择【输出显示调节】,如下图所示:

输出显示调节					
视频显示比例	智能居中	•	无码流视频输出配置	最后一帧	V
选择视频	第一路主视频	V	等待时间	5秒	V
视频缩放	5	; ↔			
	X	< →←			
	请在电视机上查看效果				
恢复默认值	应用				

- 选择视频源:选择需要设置的视频源,可选择第一路主视频源、第二路主视频源以及辅视频源;
- 无码流视频输出配置:选择会议中的终端无图像输出时的显示画面,可选最后一帧、蓝屏、静态图片;
 - 最后一帧:显示终端最后输出的一帧图像;
 - 蓝屏:显示蓝色屏幕;
 - 静态图片:显示为默认的静态图片。
- 等待时间:若设置此值为5秒,则若5秒后仍无图像输出,视频界面可显示蓝屏、静态图片,或仍然保持显示终端无图像输出前最后一帧图像;
- 视频显示比例:可选择视频显示比例为【智能居中】、【智能全屏】、【全景拉伸】;
- 视频缩放:根据需要选择图像处理方式、调节视频图像大小;通过遥控器方向键,您可以选择第一路主视频缩放、第二路主视频缩放以及辅视频缩放栏,选择调节按钮,进入调节界面,可选择如下调节操作:
 - 左右放大: 输出图像左右放大, 上下不变, 为变形拉伸情况之一;
 - 左右缩小: 输出图像左右缩小, 上下不变, 为变形拉伸情况之一;
 - ▲ 上下放大:输出图像上下放大,左右不变,为变形拉伸情况之一;
 - 上下缩小: 输出图像上下缩小, 左右不变, 为变形拉伸情况之一;
 - 等比例放大:输出图像按照等比例放大,图像不变形;



12.5.3 接口类型

在视频设置界面,选择【接口类型】,可以根据终端实际使用情况,设定视频输入、输出接口类型。如下图所示:

À DVI/YPbFr/VGA/HDMI_5 ÉB VGA/YPbFr_6 VGA ▼ SDI_4 ON EU DVI/YPbFr/VGA/HDMI_3 VGA ▼ VGA/YPbFr_4 VGA ▼	XX DVI/YPbPr/YGA/HDMI_5 Bab VGA/YPbPr_6 VGA SDI_4 OV H DVI/YPbPr/YGA/HDMI_5 VGA VGA/YPbPr_4 VGA SDI_5	输入 DVI/VPbPr/VGA/HDMI_5 自动 ▼	
DVI/YPbP/WGA/HDMI_5 ≜à) ▼ VGA/YPbPr_6 VGA ▼ SDL4 ON El DVI/YPbPr/VGA/HDMI_3 VGA ▼	DVI/VPbP/VGA/HDMI_5 無助 VGA/VPbPr_6 VGA SDI_4 ON H UVA DVI/VPbP/VGA/HDMI_3 VGA VGA/VPbPr_4 VGA SDI_5 OT	DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5 自动	
VGA/YPbPr_6 VGA V SDL4 ON EU UV/YPbPr/VGA/HDML3 VGA V	VGA/VPbPr_6 VGA ▼ SDI_4 ON H DVI/VPbPr/VGA/HDMI_3 VGA ▼ VGA/VPbPr_4 VGA ▼ SDI_5 OFF		
SDI_4 ON HE DVI/YPbPr/VGA/HDML3 VGA V VGA/YPbPr_4 VGA V	SDL4 ON H DVL/YPbPr/VGA/HDML3 VGA VGA/YPbPr_4 VGA SDL5 OT	VGA/YPbPr_6 VGA	
Ш DVI/YPEPr/VGA/HDMI_3 VGA V VGA/VPEPr_4 VGA V	89 DVI/YPbPr/VGA/HDMI_3 VGA ▼ VGA/YPbPr_4 VGA ▼ SDI_5 ©57	SDI_4 ON	
DVI,YYPbP,YVGA,HDML3 VGA ▼ VGA,YPbPr_4 VGA ▼	VVI,VYPbPr_VGA/HDMI_3 VGA VGA VGA VGA SDI_5 C55	ан	
VGA/VPbPr_4 VGA V	VGA/VPbPr_4 VGA VGA	DVI/YPbPr/VGA/HDML3 VGA	
	SDL5 057	VGA/YPbPr_4 VGA V	
SDL5 OFF		SDL5 097	

- 输入:
 - DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5: 可选择自动、DVI、YPbPr、VGA、HDMI;
 - VGA/YPbPr_6: 可选择 VGA、YPbPr;
 - SDI_4: 可选择开启/关闭。
- 输出

- DVI/YPbPr/VGA/HDMI_3: 可选择自动、DVI、YPbPr、VGA、HDMI;
- VGA/YPbPr_4: 可选择 VGA、YPbPr;
- SDI_5: 可选择开启/关闭。

12.5.4 输出内容

在**视频**设置界面,选择【输出内容】,可以设置每个输出接口输出的视频信号。

X500-4K、X700、X300、X500-1080P、X500-1080P-E 系列终端,可进行如下设置:

输出接口	选择视频源
HDMI_1	分别选择 HDMI_1、HDMI_2、DVI/YPbPr/VGA/HDMI_3、VGA/YPbPr_4、HDMI_4、SDI5 输出的视频信号·
HDMI_2	- 若选择【无输出】,则该接口没有视频图像输出;
DVI/YPbPr/VGA/HDMI_3	• 若选择【第一路主视频】,则该接口输出会议中接收到的第一路视频图像;
	• 若选择【第二路主视频】,则该接口输出会议中接收到的第二路视频图像;
VGA/YPbPr_4	• 若选择【辅视频】,则该接口输出会议中接收到的辅视频图像;
HDMI_4	• 若选择 HDBaseT_1、HDBaseT_2、DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5、VGA/YPbPr_6,则该

	接口输出本地 HDBaseT_1、HDBaseT_2、DVI/YPbPr/VGA/HDMI_5、VGA/YPbPr_6
SDI5	输入口的视频源

SKY 300 系列终端,可进行如下设置:

输出接口	选择视频源
	分别选择 VGA/YPbPr_1、VGA/YPbPr_2、HDMI_3 输出的视频信号:
	• 若选择【无输出】,则该接口没有视频图像输出(仅 VGA/YPbPr_1 可选);
	• 若选择【主视频】,则该接口输出会议中接收到的主视频图像;
	• 若选择【辅视频】,则该接口输出会议中接收到的辅视频图像;
	• 若选择【VGA/YPbPr_1】,则该接口输出会议中接收到的辅视频图像;
	• 若选择【内置摄像机】,则该接口输出会议中收到的内置摄像机采集的图像

12.5.5 编码参数

在**视频**设置界面,选择【编码参数】,可进行第一路主视频、第二路主视频、辅视频参数设置,以及视频发送比率的设置。如下图所示:

编码参	數				
第一	一路主视频	第二路主视频	辅视频	视频发送比率	
分辨率	4K			分辨率 1080P	
编码	马帧率(fps)	30		编码帧率(fps)	60
分辨率	720P				
编码	号帧率(fps)	60			
视频格式	式 H.265			视频格式 H.264	
关锁	建帧间隔(f)	3000		关键帧间隔(f)	3000
最小	量化参数	22		最小量化参数	18
最大	上量化参数	50		最大量化参数	36
恢复	默认值	应用			

第一路主视频:

在**编码参数**设置界面,选择【第一路主视频】,可设置第一路主视频的分辨率所对应的帧率;视频格式 H.265 的关键帧间隔、最小量化参数、最大量化参数;视频格式 H.264 的关键帧间隔、最小量化参数、最大量化参数。

第二路主视频:

在**编码参数**设置界面,选择【第二路主视频】,可设置第二路主视频的分辨率所对应的帧率;视频格式 H.265 的关键帧间隔、最小量化参数、最大量化参数;视频格式 H.264 的关键帧间隔、最小量化参数、最大量化参数。

辅视频:

在**编码参数**设置界面,选择【辅视频】,可设置辅视频的分辨率所对应的帧率;视频格式 H.265 的关键帧间隔、最小量化参数、最大量化参数; 视频格式 H.264 的关键帧间隔、最小量化参数、最大量化参数。

视频发送比率

在编码参数设置界面,选择【视频发送比率】,可设置第一路主视频、第二路主视频、辅视频发送比率。如下图所示:

第一路主视频	第二路主视频	辅视频	视频发送比率
自动发送比率	自定义比率	▼	
发送比率策略			
第一路主视频(%)	50		
第二路主视频(%)	20		
辅视频(%)	30		

自动发送比率:可选择主视频优先、辅视频优先、自定义比率。

- 主视频优先:在带宽有限的情况下,优先发送主视频码流;
- 辅视频优先:在带宽有限的情况下,优先发送辅视频码流;
- 自定义比率:根据需要,自行设定第一路主视频、第二路主视频、辅视频发送比率。

设置完成后,点击 即可生效。

12.5.6 图像质量

在视频设置界面,选择【图像质量】,可进行图像降噪以及图像增强功能的设定。如下图所示:

ヘ 图像质量	
图像质量	质量优先 • 速度优先
图像降噪	关闭 V
图像增强	OFF
恢复默认值	应用

• 图像质量:即视频编码方式,可选择质量优先或速度优先:

- 质量优先:即优先保证视频画面质量。若在网络带宽低时启用此功能,可能出现视频不连贯现象,建议网络状况较好时选择此选项;
- 速度优先:即优先保证传输中视频的连贯性。网络带宽低时视频画面可能出现马赛克现象,建议网络状况较差时选择此选项。
- 图像降噪:降低本地视频图像的噪点,提升图像清晰度。可选择关闭、弱、中、强,会议中可根据实际需要进行调节;
- 图像增强: 启用图像增强功能,可以使终端所发送的视频获得更好的图像效果。您可以根据实际需要选择【开启】/【关闭】此功能。

设置完成后,点击 即可生效。

12.5.7 更多

在视频设置界面,选择【更多】,可进行视频载荷自适应、VGA 图像调节以及视频源标签的设定。

视频载荷自适应

在**更多**设置界面,选择【视频载荷自适应】,可以选择开启/关闭视频载荷自适应功能。设置完成后,点击______即可生效。如下图所示:

^	更多			
	视频载荷自适应	VGA图像调节	视频接口输入标签	视频接口输出标签
	视频载荷自适应	OFF		
	恢复默认值 应用	Ð		

VGA 图像调节

在更多设置界面,选择【VGA 图像调节】,可以适当调节 VGA 输出图像效果;如下图所示:

^ 更多				
视频载荷自适应 VGA图像调节	视频接口输入标签	视频接口输出标签		
DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1		VGA/YPbPr_3		
jiji jiji jiji jiji jiji jiji jiji jij		诸波状态	OFF	
相位时钟	0/31	相位时钟	0	0/31
图象偏移	Орх	图像偏移	O	Орх
恢复默认值 应用				

- 滤波状态:可选择 VGA 滤波状态为启用或关闭; 启用后可改善图像字体显示效果;
- 相位时钟: 若输出图像出现偏色现象, 可适当调节相位时钟。默认为 0, 可选范围为 0 到 31;
- 图像偏移:若出现图像偏移,可以适当调节图像偏移。默认为 0px,可选范围为-6px 到 6px。

视频接口输入/输出标签

在**更多**设置界面,选择【视频接口输入标签】或【视频接口输出标签】,可以自定义设定视频输入接口和视频输出接口的标签;设置完成后, 点击 ^{如用}即可生效。如下图所示:

^ 更多				
视频载荷自适应	VGA图像调节 视频接口输入标	恣 视频接口输出标签		
HDMI_1_1	HDMI_1_1	SDI 1	SDI_1	
DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1	DVI/YPbPr/VGA/HDMI_1			
HDMI_1_2	HDMI_1_2			
HDMI_2	HDMI_2			
VGA/YPbPr_2	VGA/YPbPr_2			
恢复默认值 应用				

SKY 100 系列终端仅支持设置显示调节、编码参数、图像质量、视频载荷自适应。

12.6 登录设置

在设置界面,选择【管理员设置】>登录,进入登录设置界面,设备名称、登录云服务器、H.323 服务以及 SIP 服务的设置。如下图所示:

登录		
设备名称	x700-zyh	
	-	
登录云服务	H.323服务	SIP服务
CID肥友	OFF	
SIPHOF	CAP	
应用		

设备名称:显示设备名称,默认设备名称为 Terminal,可以修改设备名称。设置完成后,点击_____即可生效。

登录云服务

在**登录**界面,选择【登录云服务】,进入云服务登录界面,如下图所示:

诸名称	007	
登录云服务	H.323服务 SIP服务	
禄云服务	ON	
	0512180000194	
码	•••••	
网络拦截	OFF	
务器	自定义	
I定义服务器IP/域名	172.16.177.213	
ITTP端口号	60080	
ITTPS端口号	60090	
	已连接	

- 登录云服务:点击 05 / 您可以开启/关闭登录云服务器;
- 号码: 输入需要登录的云服务器号码;
- 密码: 输入登录云服务器的密码;
- 服务器: 设定服务器类型【自定义】, 需要手动输入自定义服务器 IP/域名。



H.323 服务

在登录界面,选择【H.323 服务】,进入H.323 服务界面,H.323 服务可选择H.323 代理、网守、关闭;

• 当 H.323 服务选择【H.323 代理】时,需要输入地址、端口、号码、密码;设置完成后,点击_____即可生效。如下图所示:

爱爱	
设备名称	x700-zyh
登录云服务	H.323服务 SIP服务
H.323服务	H.323代理
地址	0.0.0.0
三世	0
号码	
密码	
连接状态	未连接
应用	

• 当 H.323 服务选择【网守】时,需要输入地址、号码、验证名称、密码;设置完成后,点击 即可生效。如下图所示:

登录	登录		
设备名称	x700-zyh		
登录云服务	H.323服务 SIP服务		
H.323服务	网守		
地址	0.0.0.0		
号码			
验证名称			
密码			
连接状态	未连接		
应用			

• 当 H.323 服务选择【关闭】时,则关闭 H.323 服务;设置完成后,点击 即可生效。

SIP 服务

在登录界面,选择【SIP 服务】,进入 SIP 服务界面,如下图所示:

登录				
设备名称	x700-zyh			
登录云服务	H.323服务 SIP服务			
SIP服务	ON			
过期时间(秒)	3000	注册IP/域名	172.16.179.114	
注册端口	5060	注册号码		
验证名称	Terminal	密码	•••••	
连接状态	未连接			
应用				

- SIP 服务:点击 您可以开启/关闭 SIP 服务;
- 过期时间(秒): 配置系统向 SIP 注册服务器注册的时间间隔, 默认为 300 秒;
- 注册端口: 配置 SIP 注册服务器的注册端口, 默认为 5060, 建议使用默认值;
- 验证名称: 输入向 SIP 注册服务器注册的用户名;
- 注册 IP/域名: 配置 SIP 注册服务器的 IP 地址,以及注册 IP 对应的域名;
- 注册号码: 输入 SIP 注册服务器的注册账号;
- 密码: 输入用户名对应的密码。



12.7 摄像机设置

在**设置**界面,选择【管理员配置】>**摄像机**,进入**摄像机**设置界面。在此界面,因为终端类型,可设置参数有所不同。

12.7.1 SKY 100 系列终端

可设置终端内置摄像机图像参与及相关控制参数,如下图所示:



摄像机降噪

用于降低图像的噪点。可以设置 2D 降噪和 3D 降噪,可选值为 0~10,默认值为 5,0 级表示关闭。

图像锐度

图像锐度越高,画面细节越清楚,但过高的锐度会引起图像失真,请适当调节图像锐度。可选值为0~10,默认值为5,0级表示关闭。

ISO 调节

调节摄像机的感光度,感光度数值可根据快门速度设置。可选值为自动、80、100、240、400、800、1250,默认为自动。

曝光模式

曝光模式分为自动、手动、光圈优先以及快门优先,默认为自动。为保证充足的光线以得到清晰的图像,需正确的光圈优先和快门优先组合。

- 手动:选择手动设置右侧光圈大小、快门速度以及曝光增益的数值。
 - 光圈大小:可选值为 F1.6、F1.8、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11;光圈大小选择为 F1.6,单位时间内通过的光线最多;光 圈大小选择为 F11,单位时间内通过的光线最少;
 - 快门速度:可选值为 1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000,单位为秒。快门速度数 值越小,允许光通过光圈的时间越短;
 - 曝光增益:默认值为增益限制自动值,可选值为: 15dB、18dB、21dB、24dB、27dB、30dB、33dB、36dB、39dB、42dB、45dB。
- 自动:摄像机根据光线,自动调节图像效果。增益限制数值默认为 30dB;
- 光圈优先:曝光模式设置为光圈优先,只需手动设置光圈大小,由摄像机自动调整快门速度;
- 快门优先:曝光模式设置为快门优先,只需手动设置快门速度,由摄像机自动调整光圈大小。

白平衡模式

设置不同的白平衡模式,可选择自动、白炽灯、暖光灯、标准光、自然光、日光灯、手动设置,默认自动。

摄像机方向调节

设置摄像机的调节方向,可选择【正向调节】、【反向调节】,默认为【正向调节】。

速度

设置摄像机的遥控速度,可选择【快】、【中】、【慢】,默认为【中】。

伽马

调整摄像机感光范围,可选值为 0~4,默认值为 2,0 级表示关闭。

背光补偿

开启后,可提高逆光图像亮度,默认关闭。

数字宽动态

指图像在同一时间曝光两次,一次快,一次慢,再进行合成,能够同时看清画面上亮与暗的物体。开启后,摄像机在强背光条件下可看清影像,默认关闭。

允许远程控制本方摄像头

开启后,在会议中允许被远端遥控。

摄像机除雾

在终端空闲时,开启摄像机除雾功能,风扇将加大风速可快速除雾,除雾过程中可手动取消。

上电后位置

设置摄像机上电后的默认位置,可选择默认值(重启前的位置)、中间位置或预置位。若未配置预置位,选择为预置位时,位置默认为中间位置。



手动模式下亮度调节无效。

12.7.2 SKY 300 系列终端

可设置终端内置摄像机的图像参与以及相关控制参数,如下图所示:

摄像机					
摄像机降噪		摄像机方向调节	反向调节		
2D降噪	0 (关闭)	速度	中		
3D降噪	0 (关闭)	背光补偿	OFF		
图像锐度	5	允许远程控制本方摄像:	L ON		
曝光模式	自动模式	倒装	OFF		
白平衡模式	自动	上电后位置	● 默认值	中间位置 预置位	
对比度		50/100			
饱和度	0	50/100			
恢复默认值	应用				

摄像机降噪

用于降低图像的噪点。可以设置 2D 降噪和 3D 降噪,可选值为 0~5,默认值为 0,0 级表示关闭。

图像锐度

图像锐度越高,画面细节越清楚,但过高的锐度会引起图像失真,请适当调节图像锐度。可选值为0~10,默认值为5,0级表示关闭。

曝光模式

曝光模式分为自动、手动、光圈优先以及快门优先,默认为自动。为保证充足的光线以得到清晰的图像,需正确的光圈优先和快门优先组合。

- 手动:选择手动设置右侧光圈大小、快门速度以及曝光增益的数值。
 - 光圈大小:可选值为 F1.6、F1.8、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11;光圈大小选择为 F1.6,单位时间内通过的光线最多;光 圈大小选择为 F11,单位时间内通过的光线最少;
 - 快门速度:可选值为 1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000,单位为秒。快门速度数 值越小,允许光通过光圈的时间越短;
 - 曝光增益:默认值为增益限制自动值,可选值为: 15dB、18dB、21dB、24dB、27dB、30dB、33dB、36dB、39dB、42dB、45dB。
- 自动:摄像机根据光线,自动调节图像效果。此时光圈大小、快门速度选项置灰显示;
- 光圈优先:曝光模式设置为光圈优先,只需手动设置光圈大小,由摄像机自动调整快门速度;
- 快门优先:曝光模式设置为快门优先,只需手动设置快门速度,由摄像机自动调整光圈大小。

白平衡模式

设置不同的白平衡模式,可选择为自动、手动、室内、户外、钠灯,默认为自动。

对比度

调整图像对比度,可调整范围为 0~100,默认为 50。

饱和度

调整图像饱和度,可调整范围为0~100,默认为50。

摄像机方向调节

设置摄像机的调节方向,可选择【正向调节】、【反向调节】,默认为【正向调节】。

速度

设置摄像机的遥控速度,可选择【快】、【中】、【慢】,默认为【中】。

背光补偿

开启后,可提高逆光图像亮度,默认关闭。

允许远程控制本方摄像机

开启后,在会议中允许被远端遥控。

倒装

设置摄像机倒装功能,可选择【开启】/【关闭】,开启后,摄像机支持倒装。

上电后位置

设置摄像机上电后的默认位置,可选择默认值(重启前的位置)、中间位置或预置位。若未配置预置位,选择为预置位时,位置默认为中间位置。

12.7.3 分体式系列终端

摄像机配置用于通过标识摄像机类别、地址码、控制方式、IP 和端口,控制终端所连接的摄像机。如下图所示:

摄像机	
选择摄像机	HDBaseT_1
类型	MOON
地址	1
速度	ф V
控制方式	HDBaseT V
摄像机IP	172.16.177.247
摄像机端口	171100
允许远程控制本方摄像头	
应用	

选择摄像机

选定需要配置的摄像机。

类型

选择摄像机类型,若摄像机型号不在上述可选项中,选择【通用】。

地址

设置摄像机的地址。

速度

设置摄像机的遥控速度为慢速、中速或快速。

控制方式

设置摄像机的控制方式为 RS422、RS232 或 HDBaseT:即通过 RS422/RS232/HDBaseT 串口控制协议对摄像机进行控制。

摄像机 IP

根据摄像机本地设置的 IP 地址,设置摄像机 IP。

摄像机端口

设置摄像机端口,默认为17110。

允许远程控制本方摄像头

开启后,在会议中允许被远端遥控。



- 摄像机的 IP 地址及端口设置仅 MOON 摄像机支持;
- 为方便控制该摄像机,请使用终端支持的摄像机类型。

12.8 流媒体设置

在**设置**界面,选择【管理员配置】>流媒体,进入流媒体设置界面。流媒体配置用于设置 VRS 录播服务器地址、用户名以及密码。如下图所示:
/RS录播服务		
VRS录播服务	ON	
VRS服务地址	手动	
地址		
用户名		
密码		
应用		

12.9 安全设置

在**设置**界面,选择【管理员配置】>安全,进入安全设置界面。可以设置安全以及 https 证书、标准 TLS 证书、国密 TLS 证书、CA 证书、授 权许可证书。



https 证书仅在关闭国密后显示,其余证书则在开启国密后显示。

12.9.1 安全

在**安全**设置界面,选择【安全】,可进行如下设置:

~ 安全				
国密加密	OFF		云服务登录密码	
数据加密	● 关闭	AES	原始密码	
http服务	ON		新密码	
OSD管理员密码	重置		确认新密码	
Telnet服务	OFF			
登录锁定策略				
锁定次数	10	•		
锁定时间 (分钟)	5	▼		
密码过期时间 (月)	6	▼		
恢复默认值	应用			

	说明
	您可以根据需要,选择【开启】/【关闭】国密加密功能:
	 若您选择【关闭】此功能,则可以选择是否采用数据加密模式,选择【AES】 /【关闭】数据加密,默认为【关闭】;
国密加密	 若您选择【开启】此功能,则可以设置传输方式、数据加密模式,选择 【开启】/【关闭】终端强认证:
	• 传输方式为 UDP、TCP、标准 TLS 时,数据加密可选择不加密、自动、AES;
	• 传输方式为国密 TLS 时,数据加密可选择 SM1、SM4
	说明:可在设置向导中选择开启国密。
http 服务	若您选择【关闭】此功能,WebMTC将不能连接。
OSD 管理员密码	点击【重置】可重置 OSD 界面管理员密码
	修改云服务的登录密码。
」	说明:此项为登录科达 JD 系列平台时,才可设置。
	为保证账户安全,可设置登录次数和锁定时间:
登录锁定策略	登录次数:设定连续登录错误的次数,达到次数后进行锁定。可选择 3~10, 默认为 3;
	锁定时间:设定锁定的时间,可选择 3~10,默认为 5。

惑寻家 相 <u>定</u> 今 出 罢	可修改登录密钥设置。		
豆求當切女主反直	说明: 仅开启国密加密时, 支持重置密钥。		



为保证系统安全,请定期修改用户名及密码。

12.9.2 https 证书

在安全设置界面,选择【https 证书】,可进行如下设置:

^	https证书			
	证书启用	● 默认证书 用	户证书	
		默认证书	用户证书	
	证书序列号	D2852C31E5033729		
	使用者信息	kedacom-mt		
	颁发机构信息	172.16.79.28		
	证书签名算法	RSA-SHA256		
	证书公钥算法	RSA-1024		
	导入证书	导出证书 删	₿¢	

- 证书启用:选择需要启用的证书,您可以选择默认证书或者用户证书,启用证书后需要重启业务后生效。
 - 默认证书: 出厂自带默认 HTTPS 证书;

- 用户证书:点击 ^{\$,1,1,1},选择需要导入的证书即可;支持检测证书有效性,导入无效证书会收到:"您导入的证书不正确,请重新 导入"的提示;用户最多可以导入一个证书,多次导入采用覆盖方式。
- 查看证书:可以查看默认证书或者用户证书相关信息,证书信息包括:证书序列号、使用者信息、颁发机构信息、证书签名算法、证书 公钥算法;
- 导出证书:您可以选择需要导出的 https 证书,点击 ^{9出证书},选择导出路径后即可;
- 删除证书:您可以选择需要删除的 https 证书,点击 即可。但是默认证书以及启用的证书不可以删除。

12.9.3 标准 TLS 证书

在安全设置界面,开启国密后,选择【标准 TLS 证书】,可进行如下设置:

~ 标准TLS证书	标准TLS证书		
启用	ON		
证书序列号	ABF7F92158000000020F82E8A302A59		
使用者信息	345953343019527C		
颁发机构信息	KdvCARootRSA		
有效期	2018-11-21至2019-02-19		
证书签名算法	RSA-SHA256		
证书公钥算法	RSA-2048		
生成请求	导入证书 导出证书		

- 启用:您可以选择关闭证书,关闭证书后需要重启业务后生效;
- 查看证书:可以查看证书相关信息,证书信息包括:证书序列号、使用者信息、颁发机构信息、有效期、证书签名算法、证书公钥算法;

- 生成请求: 点击^{生成请求},进入证书创建页面,填写证书信息,点击【确定】,创建证书请求。提交给 CA 获取证书后再进行证书导入操作;
- 导入证书:点击 导入证书 ,选择需要导入的证书即可;支持检测证书有效性,导入无效证书会收到: "您导入的证书不正确,请重新导入"的提示;用户最多可以导入一个证书,多次导入采用覆盖方式;
- 导出证书:您可以选择导出标准 TLS 证书,点击 导出证书,选择导出路径后即可。

12.9.4 国密 TLS 证书

在安全设置界面,开启国密后,选择【国密 TLS 证书】,可进行如下设置:

国密TLS证书		
启用	ON	
	签名证书	加密证书
证书序列号	FA715B105B00000002C77A2736	715F9
使用者信息	345953343019527C	
颁发机构信息	KdvCARootSM2	
有效期	2018-11-21至2019-02-19	
证书签名算法	SM2Sign-with-SM3	
证书公钥算法	ECC	
生成请求	导入证书 导出证书	

- 启用:您可以选择关闭证书,关闭证书后需要重启业务后生效;
- 查看证书:可以查看签名证书或者加密证书相关信息,证书信息包括:证书序列号、使用者信息、颁发机构信息、有效期、证书签名算 法、证书公钥算法;

- 生成请求: 点击 生成请求 ,进入证书创建页面,填写证书信息,点击【确定】,创建证书请求。提交给 CA 获取证书后再进行证书导入 • 操作;
- 导入证书: 点击 选择需要导入的证书即可;支持检测证书有效性,导入无效证书会收到:"您导入的证书不正确,请重新导 • 入"的提示;用户最多可以导入一个证书,多次导入采用覆盖方式;
- 导出证书:您可以选择导出国密 TLS 证书,点击 导出证书 ,选择导出路径后即可。

12.9.5 CA 证书

在安全设置界面,开启国密后,选择【CA证书】,可进行如下设置:

		~ CA证书								
						1	十新增证书 也	导出证书 前 删	除证书	🗟 查看详情
		编号	证书序列号	使用者信息	颁发机构信息	证书公钥算法				
		01	A018BA282C77CCE3	KdvCARootRSA	KdvCARootRSA	RSA-2048				
		02	82925CBAEFB357D9	KdvCARootSM2	KdvCARootSM2	ECC				
•	新增证书	· 点击	十新增证书,	选择本地已有证=	书,点击【打开】,生)	成证书预览,点击【导/	入】即可	导入证	书;	
•	导出证书	· 您可	以选择导出 C	A证书,点击 🖆	^{导出证书} ,选择导出路行	圣后即可;				
•	删除证书	· 您可	以选择删除 C	A 证书,点击 🖻	删除证书 即可;					

• 查看详情:选择需要查看的证书,点击 ^{⑥ 查看详情}或者条目右侧的 ^⑧,您可在此界面查看导入的证书详情。



终端在开机后默认加载 CA 证书。

12.9.6 授权许可证书

在安全设置界面,开启国密后,选择【授权许可证书】,可查看商密授权许可证书是否生效。

13 系统管理

13.1 用户管理

在**设置**界面,选择【管理员配置】>用户管理,进入用户管理设置界面,可添加、修改或删除用户。 所有用户分管理员以及操作员:

- 管理员:对终端进行完全控制的权限;
- 操作员:会议管理、设备控制、横幅、地址簿管理、日志管理以及终端诊断等。

添加用户



添加用户			×
用户名			
请输入密码			
确认密码			
权限	● 管理员	操作员	
描述			^
			~
		保存	取消

2. 输入用户名、密码;



4. 在描述输入框,输入用户的描述语言;



修改用户

在用户列表中选择用户,点击【修改】,更改用户名、密码、权限等信息,点击______,成功修改用户。

删除用户

在用户列表中选择用户,点击【删除】,删除用户。



admin 用户为终端控制台默认的唯一管理员用户,不能对其进行删除操作。

13.2 日志管理

在**设置**界面,选择【诊断】>日志管理,进入日志管理设置界面:

日志管理	
系统日志	ON 终端的重要状态、操作与异常
	导出日志

- 点击 / / / 您可以开启系统日志/关闭系统日志;
- 点击 " 点击 " ,在弹出的浏览文件夹界面,选择保存路径,点击 【确定】,即可导出日志。

14 设备升级

在**设置**界面,选择【管理员设置】>重设与升级,进入重设与升级界面,可以进行终端、麦克风、摄像机升级操作。

企。

仅关闭国密后支持在线升级以及本地终端升级操作。

14.1 终端升级

在线升级

1. 在**重设与升级**界面,选择【在线升级】,可对终端进行升级;如下图所示:

升级服务器地址 自定义IP/域名 地址 请输入IP地址/域名
地址 请输入IP地址/域名

- 2. 选择开启升级服务器地址,并且输入正确的服务器地址;
- **3**. 点击^{_{升级}。}

本地升级

1. 在**重设与升级**界面,选择【本地升级】;选择终端,可对终端进行升级;如下图所示:

~ 本地升级	
终端 麦	克风 摄像机
文件目录	浏览 上传文件
进度	请选择本地升级文件上传!

- 2. 点击 浏览 ,浏览本地文件,选择升级文件;
- 3. 选定升级文件后,点击 上传文件,上传文件成功后,即可开始升级。

14.2 麦克风升级

1. 在**重设与升级**界面,选择【本地升级】,选择**麦克风**,可对麦克风进行升级;如下图所示:

KEDACOM 科达视频会议终端招	制台			ê.2	ad	min 🕐	⊳
用户设置 管理员设置 诊	新 扩展工具						
登录	~ 在线升级						
音频	本地升级						
视频	终端 麦克风 摄像机						
39871947716							
网络	文件目录	浏览	上传文件				
网络服务	进度 请选择本地升级文(4上传!					
流媒体							
安全							
用户管理	麦壳风	麦壳风状态	麦壳风操作项				
设置向导	有线麦克风1	没有连接到表克风	升级				
重设与升级	有线麦壳风2	没有连接到麦壳风	升级				
	无线麦克风1	没有连接到麦克风	升级				
	デ/+王中						

- 2. 点击 浏览 ,浏览本地文件,选择升级文件;
- 3. 选定升级文件后,点击 上传文件,上传文件成功后,即可开始升级。

14.3 摄像机升级

1. 在**重设与升级**界面,选择【本地升级】,可对摄像机进行升级;如下图所示:

KEDACOM 科达视频会议终端控	制台	&	I	admin	?	₽
用户设置管理员设置诊断	析 扩展工具					
登录	~ 在线升级					
音频	* 本地升级					
视频	(2)·24 主古(2) 4百(b+1)					
摄像机	2011年1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1					
串口						
网络	选择摄像机 HDBaseT_1 V					
网络服务	类型 MOON					
流媒体	文件目录 潮障 计传文件					
安全						
用户管理	进度 请选择本地升级文件上传!					
设置向导						
重设与升级						
	~ 配置文件导入导出					

- 2. 选择需升级的摄像机对应的视频输入接口;
- 3. 点击 浏览 ,浏览本地文件,选择升级文件;
- 4. 选定升级文件后,点击 上传文件,上传文件成功后,即可开始升级。



SKY 100、SKY 300 系列终端不支持摄像机升级。

15 设备重设

系统重置

2. 点击

1. 在**设置**界面,选择【管理员设置】>**重设与升级**,进入**重设与升级**界面;如下图所示:

以及质量
机、系统数据安全

- 已阅,现在重置 则系统呼叫与应答、呼叫协议、音效与显示、音频音量以及质量、视频(视频显示模式、优选分辨率、输出分 若选择 • 辨率、视频源标签、视频输出比例、图像调节、编码参数、图像质量)、串口、网络适应性及端口、网络服务、多点会议双流格式、 系统待机、系统数据安全设置将被恢复成出厂设置;
- 若选择 ^{取消},即可取消重置操作。

3. 重置完成后,终端将自动重新启动。

配置文件导入导出

在**设置**界面,选择【**管理员设置】>配置文件导入导出**,进入**配置文件导入导出**界面;您可以进行本终端配置文件的导入,或者其他终端配置 文件的导出。如下图所示:

~ 配置文件导入导出		
配置文件导入导出	导入	导出

Debug 文件导入导出

在**设置**界面,选择【**管理员设置】>Debug 文件导入导出**,进入**配置文件导入导出**界面;您可以进行 Debug 文件的导入和导出操作。如下图 所示:

Debug文件导入导出 导入 导出	へ Debug文件导入	、导出		
	Debug文件导入导	建	导入	导出

16 系统诊断

在**设置**界面,选择【诊断】,进入**诊断**界面,可以进行网络诊断、安全诊断、音频诊断、环回诊断以及色带诊断操作;也可以查看系统信息、 会议状态、网络统计、视频源信息、日志管理、服务器信息、外设信息以及诊断信息。

16.1 网络诊断

16.1.1 网络设置信息

在诊断界面,选择【网络诊断】>网络设置信息,可以查看网络信息。进入如下界面:

网络设置	信息	
WiFi-AP名	称 -ap	
启用状态	未启用	
网络连接方	元 以太网	
网口编号	网口1	
网口MACt	也址 08:02:12:14:29:34	1
DHCP	未启用	
静态IP地址	已 已启用	
IP地址	172.16.72.81	
子网掩码	255.255.248.0	
PPPoE	未启用	

16.1.2 ping 测试

1. 在诊断界面,选择【网络诊断】>ping 测试。进入如下界面:

ping测试		
目标地址	0.0.0.0	
包大小(Byte)	64	
TTL	126	
次数	4	
开始测试		

- 2. 输入以下信息:
 - 目标地址: 输入需要测试的远端 IP 地址;
 - 包大小 (Byte): 输入测试包的大小, 默认为 64 Bytes;
 - TTL: 指定数据包生存时间(TTL),即数据包在被丢弃之前允许通过的路由节点数量。每经过一个路由节点,TTL 递减 1,若 TTL 递减为 0 时还未到达目的地址,则丢弃数据包;
 - 次数:设置向远端地址发送测试包的次数。
- 3. 点击 开始测试,即可开始测试;
- 4. 测试完成后,测试结果将显示:

显示信息	说明
来自 172.16.0.1:字节=64 时间 =147ms TTL=64	终端与指定目标 IP 地址之间网络连接正常。
来自 172.16.0.1:目的主机不可达	终端不能与指定 IP 地址建立网络连接, 请检查终端网线是否正常连接,交换机 是否正常工作,指定 IP 地址是否存在。
请求超时	终端与指定 IP 地址之间存在防火墙,或 目的设备已关机,数据包不能到达。

16.1.3 登录服务器连接测试

在**诊断**界面,选择【网络诊断】>**登录服务器连接测试**。便可进行登录服务器连接测试。显示当前局域网可连接、互联网可连接、服务器 DNS 解析、服务器地址是否可达信息。如下图所示:

◇ 登录服务器连接测试
停止测试
√ 当前局域网可连接
√ 互联网可连接
√ 服务器DNS解析成功
√ 服务器地址可达

16.2 安全诊断

1. 在诊断界面,选择【安全诊断】,进入安全诊断界面,如下图所示:

安全诊断		
连接状态	未连接	
国密TLS自动连接	未激活	
安全检测	开始测试	
国密算	算法自测	成功
随机	数自测	成功

- 2. 点击【开始测试】,开始进行安全检测;
- 3. 点击【停止测试】,即可停止检测。



安全诊断功能仅在开启国密后显示。

16.3 音频诊断

在**音频诊断**界面,可以诊断音频输入、输出以及音频输入、输出接口的状态。

16.3.1 音频输入诊断

1. 在诊断界面,选择【音频诊断】>音频输入诊断,进入如下界面:

音频输入 (麦克风) 开始诊断		
音频输入接口状态		
MIC_1	无信号	
MIC_2 (推荐)	有信号	
MIC_2	无信号	
无线MIC	无信号	
AUX_3	无信号	
LINE (L/R) _4	有信号	
HDMI_4	有信号	
DVI/YPbPr/VGA/HDMI_3	有信号	
SDI 1	无信号	
SDI 2	有信号	

- 2. 点击 开始诊断 ,指示条将实时显示麦克风的音量输入变化;
- 3. 点击 ______,即可停止音频输入诊断。

16.3.2 音频输出诊断

1. 在诊断界面,选择【音频诊断】>音频输出诊断,进入如下界面:

音频输出(扬声器) 开始诊断		
皆频输出接口状态		
TRS (L/R) _1	无信号	
AUX_2	无信号	
LINE_3	无信号	
LINE_3 DVI/YPbPr/HDMI_1	无信号	
LINE_3 DVI/YPbpr/HDMI_1 HDMI_3	无信号 无信号 无信号	

- 2. 点击 开始参新 ,指示条将实时显示扬声器的音量输出变化;
- 3. 点击 ______,即可停止音频输出诊断。

16.4 环回诊断

终端空闲时,在诊断界面,选择【环回诊断】,进入环回诊断界面,终端进行自检本地音视频的编解码能力。如下图所示:

环回诊断			
本地自环	开始诊断 请在电视上查看诊断结果		

16.5 色带诊断

终端空闲时,在**诊断**界面,选择【色带诊断】,进入色带诊断界面,色带测试用于检测本地视频显示设备的颜色显示是否正常。如果色带显示 不正常,可适当调整电视机的图像参数。如下图所示:

色带诊断			
色带诊断	开始诊断 请在电视上查看诊断结果		

17 查看系统状态

在会议界面,选择【系统状态】,可以查看系统信息、会议状态、网络统计、音频诊断、视频源信息、服务器信息以及外设信息。

17.1 系统信息

选择【系统信息】,可查看终端硬件版本、终端软件版本、FPGA版本、CPLD版本、终端序列号、终端硬件型号、终端名称、MAC地址、运行时间、号码、CPU使用率、红外版本、机芯版本以及内存使用情况。

17.2 会议状态

选择【会议状态】,可以查看终端的呼叫模式、呼叫码率、加密模式、音频协议、音频码率,以及可以查看第一路主视频、第二路主视频以及 辅视频的视频协议、分辨率、视频码率、视频帧率。

17.3 网络统计

选择【网络统计】,可以查看网络中视频与音频的传输状态。包括图像和声音的收到帧数(个)、网络丢包率(%)、网络丢包总数和会议丢包率(%)。

17.4 视频源信息

选择【视频源信息】,可以查看第一路主视频、第二路主视频以及辅视频的输入接口、分辨率和帧率。

17.5 日志管理

选择【日志管理】,可以开启/关闭系统日志,点击【导出日志】,可将日志导出到本地。

17.6 服务器信息

选择【服务器信息】,可以查看终端接入的服务器以及启用情况。

17.7 外设信息

选择【外设信息】,可以查看终端连接的外设设备信息。

17.8 诊断信息

选择【诊断信息】,可以导出诊断信息。诊断信息包含:视频源信息、视频编码信息、视频矩阵配置、视频解码信息、音频解码信息。

18终端操作

点击 Web MTC 主页面右上角 按钮,显示下拉菜单,如下图所示:



- 退出系统: 点击可退出当前 Web MTC 登录, 返回至登录界面;
- 终端待机:终端空闲时,可点击【终端待机】,进入待机状态,此时终端控制台断链。待机时,使用终端控制台重新登录终端可唤醒终端,来自外界的呼叫也可以唤醒终端;
- 重启系统:点击【重启系统】,可重启当前所连接的终端设备。终端重启后,MTC 断开与终端的连接。

附录 1.扩展工具

附录1.1 模拟遥控器

设置界面,选择【扩展工具】>模拟遥控器,可进模拟遥控器界面。点击遥控器上的面板即可完成相应操作。

附录1.2 抓包工具

- 点击^{□ ±10下载},可导出选中的抓包文件;
- 选择 1 2 2 ,可以删除所有抓包文件。下图所示:

爪包工具		
开启抓包 の	5	
《包持续时间 00:00:05		
爪包文件列表		
文件名称	文件大小	
UsrNetCap0.pcap	78.09KB	

附录1.3 应用下载

在设置界面,选择【扩展工具】>应用下载,可进入应用下载界面。如果需要,可在此界面选择下载 SkyShare、SkyRemote 和 SkyMTC。 **附录1.4 文档下载**

在**设置**界面,选择【扩展工具】>文档下载,可进入文档下载界面。如果需要,可在此界面下载使用指南电子档。

附录 2.常见故障排除

本章列出了视频会议终端控制台在实际应用过程中常见的问题及其排除方法。

登录问题

终端控制台不能登录终端

• 确保终端控制台与终端之间网络连接正常。

图像问题

终端入会后看不到远端图像

- 请联系会议管理人员,确认此时会议中有无广播源,若无,则此时只能看到自己图像;
- 通过诊断界面,检查呼叫状态或者网络统计终端的接收到的视频码率或者解码码率是否正常。

声音问题

- 1. 终端开启后没有声音输出
 - 请检查音频线缆是否连接正确,音频外设是否工作正常;
 - 音频输入线路异常:用一个已经确认正常工作的音频输入设备连结到终端之后再确认是否有声音输出;
 - 音频输出线路异常:用一个已经确认正常工作的音频输入设备连结到输出设备,确认输出线路和音箱等音频输出设备正常,如用正 常工作的麦克风与音箱或电视机连接进行检查;

- 确认终端的音量是否太低或为静音状态,可通过遥控器改变声音大小或静音状态;
- 通过终端诊断界面,进行声音测试,检查声音的输入输出是否正常。
- 2. 开启会议讨论失败

确认所连接 MCU 上已启用混音器功能,且混音器空闲。

呼叫问题

- 1. 终端不能注册科达视频会议平台的网守或者服务器
 - 确保终端与网守或接入服务器之间网络连接正常;
 - 确保终端别名、E.164 号码没有与网守或接入服务器上的其他设备重复,所有别名与号码需要系统管理员统一规划,详细信息需咨询本系统的管理人员;
 - 咨询网络管理人员,确保终端 IP 地址网段或者 E.164 号没有被网守或接入服务器禁止注册;
 - 网守或接入服务器设置了密码验证,确保注册时输入的密码正确。
- 2. 呼叫失败
 - 确保网络连接正常;
 - 通过别名或 E.164 号码呼叫时,查看本终端注册网守或接入服务器的情况,确保呼叫双方已成功注册在同一网守或接入服务器或邻 居网守或接入服务器上。若注册不成功,则无法通过别名和 E.164 号码进行呼叫;
 - 若是通过 IP 地址呼叫,请确认被呼叫方没有启用 H.323 代理;
 - 请检查被呼终端是否处于其他呼叫或者会议中,如果是,请退出后,继续呼叫;
 - 请确认终端版本是否与终端控制台一致,如版本不一致请先统一版本;

- 检查被呼叫的终端的用户设置的应答方式设置,确保没有设置为免打扰;
- 呼叫的是 AES 加密会议,但终端 AES 加密功能设置为关闭。在设备【管理员配置】>安全>数据加密界面可以启用 AES 加密功能。

双流问题

终端不能发起双流

- 请确认终端已入会;
- 检查双流和端口设置;
- 检查是否已启用 H.239 双流协议;
- 如果会议控制台在创建会议模板时将双流发送设置为发言人发送,则普通终端没有双流发送权限。可联系会议管理人员修改会议参数。

摄像机控制问题

- 1. 使用遥控器不能对本地摄像机进行转动控制:
 - 确认所选择的摄像机和视频源端口正确;
 - 确保摄像机的参数配置正确。
- 2. 使用遥控器不能对远端摄像机进行转动控制:
 - 确认远端是否已经连接摄像机;
 - 确认远端终端的用户配置界面中,已勾选允许远遥选项;
 - 确保远端摄像机的参数配置正确。

附录 3.术语表

DHCP

动态主机配置协议。

IP

Internet Protocol, 互联网协议。

PPPoE

Point-To-Point Protocol Over Ethernet,以太网上运行点对点协议。

SIP

会话发起协议。

TTL

Time to Live,数据包在网络上的生存时间,即数据包在被丢弃之前允许通过的路由节点数量。每经过一个路由节点,TTL 递减 1,若 TTL 递 减为 0 时还未到达目的地址,则丢弃数据包。

点对点会议

由一台终端直接呼叫另一台终端而创建的两点会议。

回声抵消

使得原说话人听不见自己言语的回声的处理技术。

环回测试

终端用于测试本地编解码的状况。

多画面显示

会场不同的视频画面可根据连接的显示设备数量来显示不同的内容。

多流

每路视频源以一路码流同时发送到远端会场,这种组合我们称为多流。

多视

终端能将多路主视频源合成为一路主流图像,将合成后的图像发送给远端会场,这种组合我们称为多视。

静音

停止向本地听众输出解码后的音频信号,使被静音的终端听不到其它终端的声音。

哑音

终端停止向网络传输本地的声音信号,使其它终端听不到来自哑音终端的声音。

终端

具有音视频采集、编码、发送和解码能力的视频会议设备。

自动增益

提供合适的音量效果,使得在输入声音很小时听众不致于听不清,在输入声音音量大时听众端不会觉得音量过高。