

SKY X310 系列会议电视终端快速使用手册

SKY X310-MM SKY X310L-MM

声明

KEDACOM[®]、Kedacom[®]、 TrueSens[®]、**摩三视讯**[®]、网呈[®]、NexVision[®]为苏州科达科技股份 有限公司的商标,不得擅自使用。

苏州科达科技股份有限公司版权所有,保留所有权利。

HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Lincensing Administrator, Inc. 在美国和 其他国家的商标或注册商标。 **H口**, MI

未经本公司书面许可,不得通过电子、机械或其他任务方式复制或传播本文档的全部或任何部分用 于任何用途,亦不得将本文档翻译为其他语言或转换为其他格式。

我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性,并声明不对其中的印刷或书写错误负责。本手册信息如有更新,恕不另行通知。如需获取最新信息请登录我们的网站 https://www.kedacom.com/cn/。

系统概述
8备介绍1
と备安装
。缆连接
音控器6
8备上电
]始配置
長像机控制
₩ 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
と屏
『音控制12
音控器配对
离开会议12

系统概述

SKY X310 系列终端是一款分体式会议电视终端,专为中端会议室设计。采用嵌入式系统设计,支持 最新的 H.265 编解码协议,具备超强的音视频处理性能和卓越的低带宽适应性,可满足高清音视频 会议需求。

设备介绍

前面板



后面板(X310-MM)



- RS-232 串口 (1)
- HDMI 音视频接口 $\overline{7}$
- TRS 音频接口 (11)

(16)

- - (12)

(2)

- FXO 电话接口 (17)
- DVI 音视频接口 (8) MIC2 麦克风接口 (13)

以太网接口

电源开关

- 接地线柱 (18)
- ③ USB 接口 VGA 视频接口 RS-422 串口
 - AUX 音频接口 (14) 电源接口 (19)

(4)

 (\mathfrak{I})

TOUCH 通信接口

- HDBaseT 视频接口 (5)
- MIC1 卡侬音频接口 ⑩ 无线模块(选配)
 - RCA 音频输入 / 输出接口 (15)

后面板(X310L-MM)



设备安装

安装终端到机架,操作步骤如下所示:

1. 安装挂耳



2. 安装终端到机架



线缆连接 SKY X310-MM



线缆连接步骤:

- ① 连接主视频输入设备(如:摄像机)
- ② 连接主视频输出设备(如:高清电视机)
- ③ 连接网络
- ④ 连接音频输入设备(如:麦克风)

- ⑤ 连接辅视频输出设备(如:投影仪)
- ⑥ 连接接地线
- ⑦ 连接音频输出设备(如:音箱)
- ⑧ 连接电源

线缆连接 SKY X310L-MM



线缆连接步骤:

- ① 连接主视频输入设备(如:摄像机)
- ② 连接主视频输出设备(如:高清电视机)
- ③ 连接音频输出设备(如:音箱)
- ④ 连接音频输入设备(如:麦克风)

- ⑤ 连接辅视频输出设备(如:投影仪)
- ⑥ 连接网络
- 连接接地线 (7)
- ⑧ 连接电源

遥控器



设备上电

• 上电前检查

请参照线缆连接图,检查线缆连接是否正确。

• 开启电源

打开电视机(或投影仪)电源,并将电视机信号源调整为视频模式; 打开终端电源,将终端的电源开关调成"|"开启状态。

• 上电后检查

系统上电后,请检查电源指示灯是否蓝色常亮; 若首次运行设备,系统将自动进入设置向导页面。

初始配置

首次启动终端,系统自动进入设置向导,操作步骤如下:



1. 语言设置: 配置终端系统语言

设置向导			
	网络类型	有线连接 ▼	
	自动获取IP地址	关闭	
	IP地址	192.169.0.1	
	子网掩码	255.255.248.0	
	默认网关	192.169.0.1	
		关闭	
	DNS服务器	192.169.0.5	

2. 网络连接: 配置终端 IP 地址

设置向导				
	服务器连接	(未连接)	摩云会议 - 连接	

3. 服务器设置:选择登录的服务类型

设置向导	服务器设置		
с 19	SN码 激活码 确定	118 20A 0001 I 取消	
	9 w e r t : a s d f 9 ↑ z x c v		

4. 在线激活: 输入激活码激活设备



5. 音频检测: 检测音频输入接口信号状态 以及输出声音试听



6. 视频检测: 检测终端视频源

设置向导			
	✓ 网络	已连接	
1	✓ 服务器	已连接	
	扬声器	未检测	
T_A	× 麦克风	异常	
	✓ 视频	正常	

7. 检测结果:显示设备检测信息

⚠说明

- 1. 设备激活:
 - 后台激活:若设备后台激活,则自动跳过激活界面;
 - 手动激活: 服务器连接成功后, 需要手动输入激活码。
- 2. 检测结果界面仅在检测异常时显示。

摄像机控制

• 遥控本地摄像机

将遥控器的模式切换至 1/2 摄像机模式,将遥控器对准本地终端,按动如下按键进行控制:



⚠说明

若本地图像光线太亮或太暗,开启背光补偿可使图像更清晰。



8. 设置完成, 立即体验

开始会议

• 发起会议







• 加入会议

在主页面,选择【加入会议】

把原码 2E26	← 加入会议					
15:30		1	2			
发起会议加入会议投资命导议置		4	5	6	_	
		7	8	9	፼	
输入会议号码,点击 🧹 ,加入会议。						
说明						
会议号由会议发起人分享给该参会人员。						

<u>投屏</u>

- 通过摩云会议软件进行投屏
 - 在主界面使用遥控器选择 , 进入投屏向导界面, 根据界面提示下载 "摩云会议"软件, 若已安装 则可通过 "摩云会议"进行投屏;
 - 2. 通过摩云会议软件内的投屏入口, 输入投屏码投屏。
- 通过无线投屏器投屏

无线投屏器 NT30 是科达自主研发的无线设备,有 USB 接口和状态提示灯,一"拍"即投。最大 支持 1080p30fps 视频,会根据网络自动调节分辨率、帧率。



• 配对

1. 将无线投屏器连接到终端 USB 接口上, 自动进行无线配对;

- 2. 配对成功后,设备主界面提示"无线投屏器配对成功!"。
- 投屏
 - 1. 将配对成功的无线投屏器连接到 PC 机的 USB 接口;
 - 2. 根据电脑提示,按压无线投屏器,可直接将 PC 机屏幕投到终端上。

声音控制

• 调节音量

在视频界面上,按遥控器右侧 🖌 键增大本地输出音量,按 💊 键减小本地输出音量,同时出现 音量指示条。

• 开启 / 关闭静音

静音后,将除本地会场以外的会场静音。

- 静音: 在视频界面上, 按 👔 键, 同时弹出提示图标;
- 解除静音:再次按 🚺 键,提示图标消失。

遥控器配对

1.长按遥控器 📩 按钮 3 秒将遥控器控制模式切换至 ZigBee 模式;

- 2.将遥控器对准需配对的终端,同时按下遥控器 🐨 键+ 🙂 键,当遥控器配对指示灯 📩 快闪时, 可松开按键,此时开始配对;
- 3. 当遥控器 📩 按钮长亮 2 秒后熄灭,则表示终端与遥控器配对成功;若没有长亮则表示配对失败。

⚠说明

配对时请确保遥控器为 ZigBee 模式下的终端模式,若不是终端模式,请长按 🧖 按钮,按钮变为红色后松开即可。

离开会议

按 🗨 键,根据界面提示退出会议。



扫一扫关注摩云视讯公众号,获取更多详细操作指导。



苏州科达科技股份有限公司 H
^{中国苏州市高新区金山路131号(215011)} 131 Jinshan Road, New District, Suzhou City, P.R.China, 215011 Tel: 86-512-68418188 Fax: 86-512-68412699 www.kedacom.com

产品企业标准号:Q320500 KDC 025-2019

物料编码: 05.03.800980

© 1995-2020 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd.All rights reserved. 客服热线: 400-828-2866

